

无轨型电动移动式货架 金伙伴存储设备 阿克苏地区货架

产品名称	无轨型电动移动式货架 金伙伴存储设备 阿克苏地区货架
公司名称	山东金伙伴存储设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂经济技术开发区昆明路与厦门路交汇处西1000米
联系电话	15853913832 15853913832

产品详情

运用穿梭车货架需要注意的事项

- 1、定期维护穿梭车及穿梭车货架，穿梭车是运用充电系统，所以在使用过程中当电量不足要及时充电。不能等到电量用完再充电，这样不仅会缩短穿梭车的寿命，同时也会为存取货带来不必要的麻烦，穿梭车在维护过程中要按照金伙伴货架的穿梭车货架的维护说明书操作。穿梭车货架也需要定期检查，至少要保证每年有一次的大检查及维护。
- 2、穿梭车货架与常规货架一样不能超负荷承载，超负荷承载是所有货架的一大忌讳，超负荷承载最大后果就是导致货架部分变形带来安全隐患。
- 3、穿梭车货架应配合护角、防护栏、防护柱等防撞设备使用。

穿梭货架工作过程是怎么样的

在穿梭式货架一般的工作过程是怎么样的？货架系统在进货存储与出货运输阶段如何工作？

1、穿梭货架的进货阶段。先是使用叉车等将需要存储的货物放在穿梭式货架的巷道导轨的，然后通过无线电遥控操作的穿梭台车，在手持终端发出指令下，将承载的托盘货物在其导轨上轻松运行。托盘货物到达的位置后，停车放置好货物后，穿梭车自动返回货架轨道的前端继续后续货物的运输。

2、穿梭货架的出货阶段。与进货相似，穿梭台车货物托盘的下面，通过指令将货物运输到货架轨道的藁前端，叉车升至平行位置，稳稳地将货物连同托盘插取运走。在实际的使用过程中，一个台车可以使用在不同的货架轨道上，通过叉车将台车放在不同的货架上执行不同位置货架的工作。

今天向大家分享货架的使用以及维护保养的注意事项。

一、安全一

穿梭车货架存放货物时，要遵守货架高层放轻物，底层放重物的原则，无轨型电动移动式货架报价，避免人员进入货架底部，安全一。

二、预防超载

每个穿梭车货架都有它的藁大承载，在它设计时已经注定了，所以在使用过程中不要勉强载重，横梁式自动化立体库货架报价，避免引起安全隐患。

三、防撞击能力

这主要是针对移动式的货架，阿克苏地区货架报价，在对货架进行移动的时候应该要小心的进行移动，而不应该因为撞击而造成一定的损坏。

四、注意防潮

虽然说穿梭车货架都做了表面处理，但是在使用过程中也要注意防潮。货架在受潮后需要用抹布擦干净，避免货架生锈，特别需要注意货架的接口位置，悬臂式货架报价，那是比较容易生锈的地方。

五、超高和超宽也是需要注意的事项

穿梭车货架的层高和宽度是有一定的数值限制的，有的厂家为了满足客户的需求以及增加货架的存放的能力，会将货架的高度和宽度进行伸展，伸展之后货架的使用可能会受到

一定的限制。

无轨型电动移动式货架报价-金伙伴存储设备-阿克苏地区货架报价由山东金伙伴存储设备科技有限公司提供。山东金伙伴存储设备科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 临沂 的物流设备等行业积累了大批忠诚的客户。金伙伴存储设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！