

# 厂房过道电动推拉篷维护 宿州厂房过道电动推拉篷 双利钢构工程

产品名称	厂房过道电动推拉篷维护 宿州厂房过道电动推拉篷 双利钢构工程
公司名称	苏州双利钢构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春丰路陈大房255号
联系电话	19939308883 19939308883

## 产品详情

雨棚的安装步骤安装流程：测量放线 安顶棚主骨架 安装调平顶棚次骨架 安装外层 安装内层 顶棚外部檐口调整及处理安装步骤：

根据安装图纸测量标高和顶棚位置，用墨线弹出顶棚主骨架的位置线。

根据设计图安装膨胀螺栓，在将钢板固定好，将主骨架的中心线投至钢板。

安装主骨架时先安装两端，然后再安装中间部分；先组装方钢管，中间与预埋钢板焊接。

主骨架安装完毕后接下来安装次骨架，并与主骨架焊接固定好。

外层的厚度有20mm，安装好之后需要打胶，厂房过道电动推拉篷价格，安装压条才算全部完成。

内层的厚度为16mm，安装前将上层底板擦干净，也要进行打胶和安装压条的工序。

后安装外檐，将细节部分全部调整好即可。

公司成立于2019年，是一家集设计、生产、安装、维护于一体的遮阳用品厂家，公司主打：雨棚、遮阳棚、伸缩雨棚等户外产品。推拉雨棚本身是不能抵抗7到8级大风的，厂房过道电动推拉篷生产，但是客户不可能做了这一个推拉雨棚就被不大不小的风挂倒吧！所以技术部门就想到一个方案，就在其轮子用连接及顶爆螺丝在地面做了固定，这样才可以抵抗住7级到8级风，推拉雨棚还是可以收缩的，就是在收缩的过程当中也是需要费一番力气的，要把链条与轮子的连接出用老虎钳撬开。

雨棚的安装注意事项1.安装前检查板材的尺寸和预留量是否合适，一定要留出足够的膨胀间隙，宿州厂房过道电动推拉篷，膨胀计算公式是： $\text{膨胀系数} \times \text{板材长度} \times \text{当地安裱前后温度} = \text{总膨胀间隙}$ 2.拧自攻钉时要保持均匀的力度，既要将板材和密封胶条压实，也不要用力过猛将其压坏。3.板材安装好之后要将保护膜揭掉，安装之前应将保护膜四周都揭开50mm左右，避免在安装中将保护膜夹住。4.安装完成后要进行检查，厂房过道电动推拉篷维护，用喷淋试验是否有漏水情况发生。试验过程要认真，仔细观察每个部分，有漏水隐患要马上解决，避免小麻烦变成大问题。

厂房过道电动推拉篷维护-宿州厂房过道电动推拉篷-双利钢构工程由苏州双利钢构工程有限公司提供。苏州双利钢构工程有限公司位于苏州市相城区黄埭镇春丰路陈大房255号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双利在钢结构中享有良好的声誉。双利取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双利全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。