

VST 多合一汽车时钟 车载内外温度计 电压表 电压计 蓝色背光

产品名称	VST 多合一汽车时钟 车载内外温度计 电压表 电压计 蓝色背光
公司名称	深圳市福田区中电信息时代广场红泽数码经营部
价格	33.00/套
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电压测量仪表 品牌:vst
公司地址	深圳市福田区中电信息广场B座四层4141号
联系电话	86 755 83287857 13510795387

产品详情

vst 7045v	产品规格：	11*3.5*4.5cm
产品介绍：	<ol style="list-style-type: none">1.同屏显示：小时、分钟、秒、星期、室内温度、室外温度和电压。2.可12/24小时制切换。3.设有闹钟和贪睡功能。4.温度可切换显示摄氏度或华氏度，温度测量范围：-50--70摄氏度。温度测量取样周期为20秒。5.led背光功能。用汽车供电时有背光，且lcd内容全显示；用备用电池供电时，无背光，且lcd只显示时间。6.汽车蓄电池指示功能：12v7.霜冻警报功能。在显示时间的界面上，按住摄氏度华氏度切换键2秒开启或关闭室内外霜冻警报。当霜冻警报功能开启时，且温度在-1--4摄氏度范围内，会发出30秒的警报，其标志会闪烁。	

8.装箱数：160架/件	
箱重：28.2kg	
箱体积：0.108立方米	

功能概述：

日期/时间，星期/秒显示功能，可12/24小时制转换闹钟功能5

分钟贪睡功能温度可切换显示 / 温度测量，测量的范围：-50 ~70

温度显示分辨率：1 ，温度准确度： ± 1.0 温度测量取样周期：20秒

led背光功能，用汽车供电时有背光，lcd内容全部显示，若用备用电池供电，无背光，lcd只显示时间。汽车蓄电池电压指示功能按键功能:time

键：切换显示时间/日期，按住2秒设置时间。alm

键：显示闹铃的时间，按住2秒设置闹铃。up

键：设置时加；时间界面

下切换秒/星期的显示；闹铃界面下开启/关闭闹铃。snz

键：贪睡（如无必要可以不做）。down/ /

键：设置时减；切换 / ；在显示时间的界面上，按??2秒开启室外霜冻警报；操作说明:

上电初始

时间：2007年1月1日pm12：00 00

闹铃：am12：00，闹铃关闭；

温度为摄氏度

万年历功能时间设置

按住time键2秒进入时间设置状态，设定12/24小时制、秒、时、分、年、月、日，星期会自动调整，在设定1分钟无按键便自动退出设定界面。

时间/日期切换显示

不是在设置状态时，按time键切换显示时间/日期。

星期/秒切换显示

不是在设置状态时，按up键切换显示秒/星期。

闹铃功能闹铃设置

在闹铃界面下，按住alm键2秒，进入设置状态：小时 分 确定。

闹铃开启/关闭

在闹铃界面下，按up键开启/关闭闹铃。

在闹钟模式，8秒钟无按键，返回时钟模式。闹铃响闹时间为30秒，响闹时闹铃标志会闪烁。

贪睡功能

当闹铃响闹时，按任意键（除snz键）可终止响闹并不执行该键的功能。当闹铃响闹时，按snz键进入贪睡，贪睡时间为5分钟，贪睡次数为3次。进入贪睡后，贪睡标志会闪烁。

霜冻警报功能在显示时间的界面上，按住 / 键2秒开启/关闭室外霜冻警报；当霜冻警报功能开启时，且温度在-1 ~4 范围内，会发出30秒的警报，其标志会闪烁

1.同屏显示：小时、分钟、秒、星期、室内温度、室外温度和电压。

2.可12/24小时制切换。

3.设有闹钟和贪睡功能。

4.温度可切换显示摄氏度或华氏度，温度测量范围：-50--70摄氏度。温度测量取样周期为20秒。

5.led背光功能。用汽车供电时有背光，且lcd内容全显示；用备用电池供电时，无背光，且lcd只显示时间。

6.汽车蓄电池指示功能：12v

7.霜冻警报功能。在显示时间的界面上，按住摄氏度华氏度切换键2秒开启或关闭室内外霜冻警报。当霜冻警报功能开启时，且温度在-1--4摄氏度范围内，会发出30秒的警报，其标志会闪烁。

8.装箱数：160架/件

箱重：28.2kg

箱体积：0.108立方米

"VST 多合一汽车时钟 车载内外温度计 电压表 电压计 蓝色背光"的重量为11*3.5*4.5CM (g)，类型是数字式电压测量仪表，型号为VST7045V，输入电压是12 (V)，测量范围为12 (V)，品牌是VST，加工定制为是