

惠阳阿特拉斯螺杆空压机维修配件批发保养

产品名称	惠阳阿特拉斯螺杆空压机维修配件批发保养
公司名称	惠州市华昇达机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	阿特拉斯:22KW GA:30HP 排气量:4.6立方
公司地址	惠东县白花镇新村居民小组新平大道3377号（注册地址）
联系电话	0752-8288937 13927322781

产品详情

螺杆式空压机如何维护

众所周知，螺杆式空气压缩机的工作效率可以说与电机的部分密切相关。良好的电机可以有效地帮助空气压缩机降低故障率，实现更高效的节能。但是你知道吗？即使是高效的螺杆式空气压缩机电机也需要妥善维护，下面小编给您简略说明。

螺杆式空气压缩机电机的维护一般主要针对轴承，依赖于适当的润滑油添加，具体时间节点需要根据经验器，运行约1800小时使用注油枪，操作需要先去除所有绑定在排油管上的油，然后添加油，一直观察油的状态，直到油完全排放，整个过程可以说完成。

值得注意的是，添加后轴承温度不要超过120 。然后恢复现场。具体需要加多少取决于加注后电机轴承的温度。如果电机轴承加润滑脂后温度仍低于70度，可以加。螺杆式空气压缩机的电机维护基本上是这样的。拓珍空气压缩机温馨提示，螺杆式空气压缩机电机故障后，首先要查明故障来源，是系统保护不当还是超载运行造成的。

螺杆式空气压缩机的空气滤清器直接影响空气压缩机的空气质量：想象一下，如果空气压缩机压缩的空气不通过空气滤清器，机体内会有大量灰尘滞留。如果没有空气滤清器，空气中的各种颗粒物和灰尘会迅速进入活塞和气缸，这在干燥环境中尤为严重。螺杆式空气压缩机的空气滤清器也有同样的影响。

在这样说之后，我们必须非常清楚，空气滤清器很长一段时间没有维护或更换空气滤清器滤芯，后果非常严重。今天，拓珠空气压缩机将告诉您如何更换和维护螺杆式空气压缩机的空气滤清器滤芯。

拆卸空气滤芯的用户会知道，空气滤芯周围会有一圈螺栓紧固。此时，需要小心松动周围螺钉，取出空气滤芯；拆卸后，仔细检查旧空气滤芯周围。如果滤芯表面损坏严重或上面有一些油污，需要立即更换。如果不需要更换，建议在0.3兆帕的压力下吹灰。请注意，它不是用嘴吹的，也不是用其他工具。建议使用压缩空气，使螺杆式空气压缩机的空气滤芯内外无遗漏；完成这些步骤后，恢复场景，检查压力开关值是否处于正常值。