

德克 邵氏硬度计 LX-A双针硬度计 邵A橡塑硬度计

产品名称	德克 邵氏硬度计 LX-A双针硬度计 邵A橡塑硬度计
公司名称	温州一鼎仪器制造有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:德克 型号:lx-a双针 产品类型:邵氏硬度计
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇横带桥东岸
联系电话	0577-57572515 15067876806

产品详情

功能：lx邵氏a型硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。产品参照：iso868 和 iso7619国际标准生产，符合 gb/t531、jb6148 和 jjg304 标准。

特点：

1.指针式指示，读数方便、准确、精度高；2.手持式设计，携带方便，可手持测量，也可安装在配套的测试架上测试。规格参数：刻度盘值：0 ~ 100ha；压针行程：2.5 mm；推荐测量范围：10 ~ 90ha；压针头部尺寸：0.79 mm；重量：~ 0.5 kg。结构图：

配套选配测试支架，硬度计测试台实拍如下：

使用方法：

把试样放置在坚固的平面上，拿住硬度计，压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm，平稳地把压足压在试样上，不能有任何振动，并保持压足平行于试样表面，以使压针垂直地压入试样，所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触，除另有规定，必须在压足和试样完全接触后1秒内读数，如果是其他间隔时间读数则必须说明，在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值。使用须知：、测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺钉，转动表面，对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上，压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时，指针应指向100+/-1ha，如不指向100+/-1ha时，可轻微按动压针几次，如仍不指100+/-1ha时，则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时，可拨动手柄，使工作台上升至定荷砝码抬起，使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时，指针应指向100+/-1ha。如不指100+/-1ha时，可调整工作台平面的调节螺钉，若调整后指针仍不指100+/-1ha时，最好送生产单位调整为宜。、橡胶的试样及试验温度要求；、橡胶的试样厚度不小于6mm，宽度不小于15mm，长度不小于35mm，试样厚度不足6mm时，可用同样胶片重叠测定，但不超过3层。并要求胶片上下平行。、检定时室温为23 ±5，检定前硬度计在

此温度下至少存放1小时。 、塑料试样及试验温度要求；

、塑料试样为正方形，边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 、在可能的情况下，试样在测试前应按照gb/t2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。 、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。 、硬度计使用35000次后，建议每使用10000次左右按gb531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。 、硬度计使用完毕后，装入仪器盒或仪器箱内，放置干燥处，防止受潮。 、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部，请注意经常揩擦干净，涂少量防锈油，以防生锈。 、使用邵氏硬度计时，当a型硬度计示值低于10ha时是不准确的，测量结果不能使用。a型硬度计测量值超出90ha时推荐使用d型硬度计。

"正品德克 邵氏硬度计 LX-A双针硬度计 邵A橡塑硬度计 厂家直销"的重量为0.16（kg），试验力是详见说明（N），型号为LX-A双针，测量范围是10-90HA，产品类型邵氏硬度计，品牌是德克，加工定制为是，外形尺寸是115*60*25（mm），允许最大高度为详见说明（mm）