

电加热恒温搅拌罐 调味品配套设备

产品名称	电加热恒温搅拌罐 调味品配套设备
公司名称	南京腾阳干燥设备厂
价格	25000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:调味品配套设备 品牌:腾阳
公司地址	南京市栖霞区靖安街道南中村
联系电话	02585704108 13770629460

产品详情

概述：

本厂生产的电加热搅拌罐，为上开启式，下斜底三层结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。

一、用途及特性电加热搅拌罐具有耐高温、适合连续式配料、生产能力强、不用蒸汽加热等优点，广泛用于医药、饮料、化工、树脂、科研等工业部门。

二、结构特点电加热搅拌罐由锅体、锅盖、搅拌器、加热夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成。锅体、锅盖、搅拌器、轴封、电加热装置等构成。不锈钢制作。锅体与锅盖联接，锅体下部有放料孔，加热罐内有搅拌器，锅盖上开进料、测温等工艺管孔。锅盖上部焊接支架上，装置减速机与电机，由传动轴驱动锅内搅拌器，轴封装置在锅盖顶部。加热夹套上开有进、排油口，放空口、电热棒等接管孔。该设备在选用加热介质时，需充分考虑工艺要求，如需要加热温度高时间快的，需采用320#导热油加热，如需要加热温度不高，对时间没有要求的或是用来保温的，则可以选用水作为加热介质。

三、设备技术参数

1. 设备外形尺寸：1250 × 1550 × 2160mm

2. 设备重量： 350kg

3.搅拌电机功率：3 kw

4.加热功率： 30 kw

5.搅拌转速： 48转/分钟

6. 加热介质： 水或320#导热油

7.总电源： 380 v 50 hz

8. 出料口： 2

9. 排油口： 3/4

10.排气口： 1/2

四、使用与保养1、该设备为电加热搅拌罐，每班使用前，应对各传动部位进行检查，添加润滑油，以免干磨，损坏设备。2、按照贵单位生产产品的工艺要求连接好出料口，再检查各电器线路是否完好，连接处是否安全、牢固，保险丝是否匹配，一切完整无误后，方可通电加热。3、开机前检查加热介质（水或导热油）加入量，加入量可以参考我单位出厂时配送的探针能探到加热介质为宜。少了可加量，多了需要放掉。确保安全使用。4、正常使用过程中，锅体上边沿的进油（水）罐在加热时不能堵死，敞开加热使用。每日操作完后必须把电加热电源关闭。5、操作工在操作时不能带水操作，防止漏电，在外部有渗油现象时，停止操作。6、在操作时要严格控制温度，一般情况下控制在 100度左右。7、每次换油（水）时间间隔约为12月左右均可，在使用次数频繁时也可以在加热效果不明显时换油（水）。8、每隔2个月后进行检修，包括：检查电热管，各部垫片和电热管线路，校验温度表等内容。9、本电加热加热罐属高耗能用电设备，在实际使用过程中，一定要保证安全操作与管理，严格按规程实施，并做好每天的操作记录，以便更好的维护设备。

10、使用加热罐必须先加兑物料的溶液，再投入物料，开动搅拌器，然后开启电热电源，以便达到工艺所需温度。在出料前应先关闭电热电源，过2~10分钟后，再关搅拌器，加工结束后，加热罐内应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用40~50 碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗，特别注意锅内无物料（吸热介质）既空锅情况下，不得开启电热电源，特别注意使用温度，不得超过定额工作温度。1
2、加热罐要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，对夹套和锅盖上等部位的温度表、测温孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查，如果有故障要即时调换或修理，设备不用时，一定要用温水在容器内外壁全面清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用目的

五. 操作速成:

"电加热恒温搅拌罐"的功率为30（kw），营销是特价，结构形式为立式，产品用途是混合搅拌，包装为简易，电压是380（V），种类为调味品配套设备，加工定制是是，重量为1000kg，型号是JB-1000，型号种类为非标，净重是300（kg），品牌为腾阳，外形尺寸是1200*1800mm（mm）