

LED 工矿灯120W 120度光束 led仓库工矿灯

产品名称	LED 工矿灯120W 120度光束 led仓库工矿灯
公司名称	深圳市永恒成光电有限公司
价格	650.00/只
规格参数	型号:eve-mhp120-120w 品牌:everforwin/永恒成光电 光源类型:led
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井街道沙三上下围创业园
联系电话	0755-36535230 13682486267

产品详情

一、产品名称120w led 工矿灯

二、基本属性：

item no:	eve-mhp120w-120 °	防护等级	ip65
输入电压	85~264v ac	可调光	yes
照射角度	120 °	led 色温	2700 ~ 6200k
功率	120 w	光源寿命	>50000h
光通量	9600lm	led 尺寸	500 × h600mm
显色指数	75	工作温度	-40 ° c~+45 ° c
电源频率	50hz-60hz	认证	ce、 rohs
灯体颜色	银色、黑色	电源输入线	l 火线 , n 零线

三、外观结构

四、光通量曲线图

- 1、以上led衰减曲线数据在环境温度25℃，24小时不间断常亮老化1000小时后测得
- 2、led光通量衰减跟灯具使用环境有关，温度越高，使用时间越长，衰减越快

五、配光曲线图

六、照射距离、照度、照射面积

七、包装方式

- 1、灯体包装方式

2、灯罩包装方式。

八、安装方式

如图【1】将灯罩正确安装于散热器上,并拧紧固定螺丝

如图【2】将挂钩拧入灯体顶盖,并将持钩固定螺丝拧紧

如图【3】将灯体防脱螺丝拧到合适位置后

如图【4】将灯体悬挂在安装装置上,并拧紧防脱螺丝

如图【5】将安全钢丝挂链悬挂于另一安装装置上

如图【6】将电源线l/n/g三条线正确接入电缆后通电

注意事项

1.安装只允许专业电工操作，安装之前请详细检查灯具有无异常。

2.安装步骤按安装说明进行，螺丝要拧紧，接线方式正确，详细安装说明请按附带的产品说明书。

"厂家直销 LED 工矿灯120W 120度光束 led仓库工矿灯"的灯罩型式为吊顶式，型号是EVE-MHP120-120W，电压为85-264（V），品牌是YHC，加工定制为是，光源类型是LED，主要适用范围为大型货仓、工厂车间、加油站、收费站、展览厅等场所。，光源功率是120（W）