

汽车三元催化器清洗吊瓶 三元催化器清洗器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 汽车三元催化器清洗吊瓶 三元催化器清洗器 |
| 公司名称 | 深圳市西科波尔机械设备有限公司 |
| 价格 | 80.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 用途:三元催化器清洗器 品牌:seekpower |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方大田洋田洋二路平泰昌科技园一栋一楼B |
| 联系电话 | 13418975562 15814422895 |

产品详情

进气/三元清洗设备

三元催化清洗机（进气歧管清洗机），不锈钢大瓶带表与专用清洗液配套使用。有效清洗进气歧管、氧传感器、三元催化触媒。定期清洗可以恢复发动机性能。延长发动机的寿命。三元催化清洗机利用真空吸管自吸工作原理。配备了调节阀可根据车型随意调节进液量。

*钢瓶罐体容量：800ml

使用说明

将吊瓶旋下，把清洗液倒入吊瓶，在把吊瓶按原样装紧。

（注意：装吊瓶时一定要装好吸油管和密封圈）

打开汽车头盖（发动机处）将吊瓶挂在车头盖处，关闭吊瓶清洗机的调压阀。将吊瓶锥形接口连接至pcv阀或其他真空管路。启动发动机（怠速运转）同时打开吊瓶排放阀门将清洗液缓慢进入发动机进气系统，请勿使发动机熄火并将怠速保持在2000转以内直至清洗液完全吸入发动机，整个清洗过程时间约20分钟。清洗结束后取下吊瓶锥形接口，将pcv阀或其他真空管路按原样接好，关停发动机。清理现场以备后用。其他注意事项详细参照安全须知。

安全须知

尽量佩戴无色眼睛，以避免汽油、清洗液等喷到眼睛。眼睛靠近“清洗机”旁吸烟与点火等危险行为，以避免引发火灾及爆炸。严禁燃烧物或有火花等物品接近清洗现场。工作场地尽量在较通风处，以免氮化物吸入体内。工作场地必须准备灭火器等防火设备。不可吸入由清洗机和发动机散发出来的清洗液雾气。清洗时，如果清洗设备和各接口处有渗漏现象，应立即处理好然后再进行清洗工作。请勿使用非原厂指定的清洗剂，以维护本机内各油阀，橡胶等零件的寿命与清洗效果。请仔细阅读和确实了解本清洗机的操作流程后，再行使用，以维护保持机器于最佳状态减少故障的发生。

"厂家直销汽车三元催化器清洗吊瓶"的型号为xk-301，品牌是seekpower，用途为三元催化器清洗器，加工定制是是