

福州广景脚手架厂家 国标盘扣架租赁 莆田国标盘扣架

产品名称	福州广景脚手架厂家 国标盘扣架租赁 莆田国标盘扣架
公司名称	福建广景机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇南井村
联系电话	13559101160 13559101160

产品详情

移动脚手架是指在施工现场为工人操作和解决垂直和水平运输而架设的各种支架。它具有拆装简单、承载性能好、使用等特点。而且它的发展速度很快。在各种新型脚手架中，移动脚手架发展早，使用多。

一、移动脚手架材料要求

1.门框采用MF1219。门框及其附件的规格、性能和质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)，并提供出厂合格证和产品标志。

2.水平拉杆、密封杆、扫地杆、剪刀撑采用48.3mm钢管，对应的扣件规格为48mm。

拆除脚手架要注意什么？

(1)、搭棚、拆除区域，周围竖立警示标志并设专人监护，8名专人指挥，非操作人员禁止进入。

(2)、拆除架子高处作业人员应戴安全帽、系安全带、系裹腿、穿软鞋，方可上架。

(3)、拆立杆时要先抱住立杆再拆后两个按钮，拆除大横杆、剪刀撑时，应先拆中间按钮，然后按住中间，再拆端头按钮

(4)、拆除脚手架要有统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一方有关的结时，应先通知另一方，以防坠落。

??5、拆下的材料要用绳子绑住，用滑轮缓慢运输。严禁投掷。运至地面的材料按地点堆放，增加拆卸和运输，分类存放。拆除的紧固件应在螺栓旋转部分进行回收和润滑。

??6、拆除工作中需要加固时，应在拆除前加固，防止架体倒塌。

??7、拆除时严禁触摸脚手架附近的电源线，以免发生事故。

??8、在拆除过程中，不得中途换人，如换人应了解清楚拆除情况后方可离开，严禁单人进行拆除作业。

你知道外墙脚手架和满堂脚手架的区别吗?

??顾名思义，外墙是指在建筑物四周搭设的脚手架，其主要作用是使用安全防护，方便施工人员操作。同时铺设钢跳板，挂安全网，莆田国标盘扣架，防止重物和人员坠落。同时，外框的作用是在涂装阶段进行外部涂装时提供工作面，国标盘扣架厂家，比如堆放物料，工人站在上面进行操作。外墙竖起后，重点区域应悬挂警示标志和标牌。脚手架必须用连接件连接到建筑物上。

??脚手架主要用于模板支撑系统，主要承受浇筑楼板的各种施工荷载。同时，保证浇筑结构在标高上的位置。由于用于模板支撑系统，荷载较大，需要搭设的脚手架要根据建筑楼层的投影面积进行，即要覆盖整个内部区域，所以称为满堂脚手架。

??通过以上的介绍，相信大家对这两类脚手架都有了一定的了解。外墙脚手架主要用于建筑物外，主要采用扣件式钢管扣件式脚手架或门式脚手架，而满堂脚手架主要用于模板支撑体系，主要采用碗扣式脚手架或板扣式脚手架。

福州广景脚手架厂家(图)-国标盘扣架租赁-莆田国标盘扣架由福建广景机械设备租赁有限公司提供。“盘扣式脚手架,国标钢管,架子管”选择福建广景机械设备租赁有限公司，公司位于：福州市闽侯县南屿镇南井村，多年来，广景脚手架租赁坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广景脚手架租赁期待成为您的长期合作伙伴！