

沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信

产品名称	沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信3.现场操作和维护人员使用万用表（由于电池内阻表的故障）逐一测量UPS电池组的192个电池单元。测量结果是总电压约为2.2~2.3V，单个电池电压异常约为2.8V。电池组的外观和泄漏现象没有异常变化。电池组电压通常为430V;来自电池组的电压测量数据表明除了单个电池电压高之外没有特殊的异常。

4.为准确定位故障电池，现场人员对UPS电池组进行组隔离和放电测试。

三、UPS电池组隔离放电测试:

测试前的准备:沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信

1.UPS状态检查:检查待测UPS的当前运行状态，电源电压，电流，频率等电源数据，检查UPS的负载率和负载电流，检查UPS控制板是否有其他异常情况报警数据等;

2.UPS电源和负载侧检查:检查UPS电源路由，交换机容量，交换机状态，负载电流和电源数据，并检查UPS输出屏幕的开关状态和负载状态;

3.UPS旁路电源应采取临时安全措施，待机线路应与同一机房的低负荷UPS输出屏待机分支开关相连，以防止主电源异常;

4.准备相应电压等级的测试负载设备（现场假负载为三相电阻负载）并连接电缆和断路器备件;

5.将电池电压测试设备连接到待测电池组的每个电池上，以便在测试过程中收集测试数据并存储记录;

6.规划待测电池组，检查现场条件，检查测试线连接位置;

7.计算电池组件组后的电池组电压和待机假负载功率，并提前计算测试期间的负载电流，与实际测试进行比较；

母线水平布置时，交流L1、L2、L3相的排列应由内向外，直流母线的正、负极排列由内向外。

配电盘上水平布置的交流母线，由盘后向盘面排列为L1、L2、L3相
沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信。

排列引下线时，交流L1、L2、L3相的排列应自左至右(面对母排)，直流正、负极的排列应自左至右(面对母排)。全车间各种不同电压等级配电装置的母线，其相位的配置都应相互一致。

规定母线相序的统一排列方式，有助于运行操作沧州各种配电柜出租，UPS电源出售，租赁一体服务--言必信人员的安全。因为L3相的相色漆规定为红色，故将其排在最容易接近的一侧，以引起接近母线人员的警觉。

B、母线安装完毕的刷漆

母线分相刷色的规定是:L1相——黄色，L2相——绿色，L3相——红色。直流母线，正极——赭色，负极——蓝色。交流中性汇流母线和直流均衡汇流母线，不接地者为紫

色，接地者刷紫色带黑色条纹。

母线刷相色漆时要注意:单片母线的表面及多片、槽形、管形母线的所见到的表面应涂相色漆，而母线的螺栓联接及支持联接处、母线与电器的联接处以及距所有联接处10mm以内的地方不刷相色漆。

C、柜内回路安装接线图的绘制及安装布线