



关于证书及认证的详细信息，请参见章节常规规范 (页 13) “常规技术规范” 未使用的通道未使用的通道可处于打开状态如果电缆两端存在电位差，则流过层的等电位连接电流可干扰模拟信号电池存放了太长时间警告 表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害数字量模块 4.4 数字量模块的诊断 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 99 4.4.3 数字量模块的出错原因和纠正方法 总览 表格 4-7数字量模块的诊断消息、出错原因和纠正方法 诊断消息可能的出错原因 纠正方法 模块错误 任何，模块已经检测到一个错误