

浦城县120/140/150/20吨地磅价格

产品名称	浦城县120/140/150/20吨地磅价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

电子地磅使用前的调整测试过程

电子地磅出厂前需要进行标准校正，所有参数均需在出厂前设定好。在电子地磅到达安装现场后，首先需进行偏载调整和零基准调整，其次进行量程微调，通常不需要重新设定和校正，但是更换传感器、中心板和称重显示仪等元件后，则需对电子地磅进行重新设定和校正。

?

偏载调整也叫角差调整，仪表进入称重状态后即可进行偏载调整。用一定重量的砝码（一般用五分之一最大称量），顺序压角，使各角的显示值误差不超过允许误差，如超差可以通过修改角系数进行调节，直至八角显示一致。也可通过自动调整角系数完成八角系数的调整。!Y3零基准调整是在电子地磅到达现场首次安装或者在电子地磅接受检修后，需要对电子地磅重新进行零基准确定。在空秤台时按“置零”键，或者进入菜单执行零点标定即可。

量程调整实际上是调整线性斜率，通过仪表的量程调节功能，使输出线性符合理想状态。

量程微调步骤如下：

- 在采用量程调整功能前，必须先进行标准校正的设定，虽然测试砝码的最小值不必大于满量程10%，但在实际中用的砝码，应尽可能多。
- 进入执行零点标定。
- 在秤台加载已知道的砝码，执行量程标定。