

吉安100KW发电机租赁

产品名称	吉安100KW发电机租赁
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:50-2000KW 品牌:康明斯,沃尔沃 站点:全国
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

产品详情

吉安100KW发电机租赁 公司从事发电机租赁十余年,急客户之所急,想客户之所想。千伏安设备品质好,租后服务周到,业务范围覆盖国内各大城市,方便用户就近调货。目前公司根据市场需求提供200-12000kw发电机组500余台,设备租赁仓库遍及国内各大城市,方便各大单位就近提货。期待你的来电!

吉安100KW发电机租赁 汉钟空压机公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次金额在公司董事会权限范围内,本次 无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过即完成公司内部批准序。1、机定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等;吉安100KW发电机租赁4、4、柴油发电机组要杜绝阳光暴晒下使用,避免发电机组升温过快故障。柴油发电机组的基本调试步骤,往水箱加水。先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。第二步,加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油,在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。第三步,机器的进油与回游要分清。为确保机器的进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。第四步,泵柴油,首先松开手油泵上的螺帽,手握手油泵的手柄。均匀的拉压,直至油进入油泵内。第五步,放空气。想松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至你看见流出的全是油为止。拧紧螺丝。第六步,接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极,这是正极,在尾部的这是负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24V的效果。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,务必接牢,以免产生打火烧坏接线段。第七步,空气开关。