

信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）

产品名称	信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）据了解，对于UPS和蓄电池之间的连线安装，一般都是有UPS的供应商来完成的，我们必须根据UPS的功率和

UPS的配置后备时间来确定电池组的连接线，合理的配置可以保障UPS的供电系统可靠性。一般电池的放电电流禁

止超过3C的放电速率长时间放电。所以，我们在配置电池时，应该根据电池组在UPS系统中的放电电流来合理配置

电池。

1.安装准备:确保安装位置符合要求，没有明火和易燃物;检查电源线路是否符合要求，并确保电源已经关闭。

2.安装RCD负载箱:将RCD负载箱固定在合适的位置，确保箱体稳固可靠。根据箱体上的安装孔进行固定。

3.连接电源:将主电源线与RCD负载箱的电源输入端连接。确保连接牢固，无松动。

6、当市电中断时，逆变器不工作,红色指示灯长亮信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）

分析:根据故障现象可知，该故障是因电池电压太低引起。打开机盖，测得电池两端电压只有16.8v，加上市电后，电池两端电压不变，说明故障发生在充电电路上。

维修:用万用表测得C21两端直流电压正常，说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时，发现输出电压只有110v，查输出负载均正常，调整VR3输出电压不变化，此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8，断开电池，调整VR3，使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行，故障排除。

7、当市电中断时，逆变器不工作，蜂鸣器长鸣

分析:根据故障现象，蜂鸣器长鸣，说明该稳压电源的转换控制电路正常，逆变器不逆变是因保护电路动作所致。

对于不同的类型UPS,其供电电缆的要求也不同，如某品牌某系列A的UPS，由于它的旁路电源是接在市电C相

的，所以，我信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）们在安装时UPS的C相输入线径一般都要求比输入A、B相的线径要粗，同时由于现在的电网环境的问

题，对于三相五线制的输入接线方式中除了接地的线径可以略微细一点外,零线至少也要和相线的线径相同，必要

时还需要加粗。某公司某系列B的UPS来说，由于机器是三进三出的，-
-般输入线径除地线略细一点外，其余的线

可以相同。输出线径可以根据实际负载的情况做适当的调整,除三进单出的UPS外，-
-般UPS的输出线径都比输入

线径要小。信阳平桥区负载箱出租（信阳UPS电源租赁）

如果用户处有发电机，发电机的功率和性能必须要满足UPS的使用要求，-般的发电机功率是UPS的功率4
-5倍

以上，zuihao是那种进口的稳压稳频的,如果发电机的质量不好，由于发电机的内阻远大于市电的内阻,对于相控整

流型的UPS来说，有可能会出出现发电机供电时工作异常，产生震荡现象。