

# 西门子CPU模块代理商|北京西门子模块

产品名称	西门子CPU模块代理商 北京西门子模块
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

西门子CPU模块代理商|北京西门子模块西门子PLC模块代理商

西门子通讯电缆一级代理商，西门子通讯电缆分销商，西门子通讯电缆分销商，西门子电源代理商，西门子电源一级代理商，西门子电源总代理商，西门子电源授权代理商，西门子电源分销商，西门子电源分销商，西门子交换机分销商，西门子交换机分销商，西门子交换机一级代理商，

SIEMENS	模块	6ES7288-3AR04-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7288-5AQ01-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7288-5CM01-0AA0
SIEMENS	触摸屏	6AV2123-2MB03-0AX0
SIEMENS	网线	6XV1840-2AH10
SIEMENS	电源	6EP1333-2BA20
SIEMENS	底座	6ES7193-6BP00-0BA0
SIEMENS	底座	6ES7193-6BP00-0DA0

PLC的SR复位优先型SR双稳态触发器指令。。。符号：

说明：如果SR的S输入端的信号状态为“1”，R输入端的信号状态为“0”，则置位SR(复位优先型SR双稳态触发器)。否则，如果S输入端的信号状态为“0”，R输入端的信号状态为“1”，则复位触发器。如果两个输入端的RLO均为“1”，则指令的执行顺序是最重要的。SR触发器先在指定<地址>执行置位指令，然后执行复位指令，以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。只有在RLO为“1”时，才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响，指令中指定的地址保持不变。

MCR (主控继电器)依存关系

只有将SR触发器置于激活的MCR区内时，才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内，如果MCR处于接通状态，则按以上所述将寻址位置位为“1”或复位为“0”。如果MCR处于关闭状态，则无论输入状态如何，指定地址的当前状态均保持不变。

状态字：

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	/FC
??	-	-	-	-	-	X	X	X	1

实例：

如果输入端I0.0的信号状态为“1”，I0.1的信号状态为“0”，则置位存储器位M0.0，输出Q4.0将是“1”。否则，如果输入端I0.0的信号状态为“0”，I0.1的信号状态为“1”，则复位存储器位M0.0，输出Q4.0将是“0”。如果两个信号状态均为“0”，则不会发生任何变化。如果两个信号状态均为“1”，将因顺序关系执行复位指令;复位M0.0，Q4.0将是“0”。

如果实例在激活的MCR区之内：

MCR处于打开状态时，将按以上所述置位或复位Q4.0;MCR处于关闭状态时，无论输入状态如何，Q4.0均保持不变。

5SY6225-8CC	5SY6 D25 2P
5SY6232-8CC	5SY6 D32 2P
5SY6240-8CC	5SY6 D40 2P
5SY6250-8CC	5SY6 D50 2P
5SY6263-8CC	5SY6 D63 2P
5SY6314-8CC	5SY6 D0.3 3P
5SY6305-8CC	5SY6 D0.5 3P
5SY6301-8CC	5SY6 D1 3P
5SY6315-8CC	5SY6 D1.6 3P
5SY6302-8CC	5SY6 D2 3P
5SY6303-8CC	5SY6 D3 3P

西门子CPU模块代理商|北京西门子模块西门子PLC模块代理商西门子电源模块代理商西门子触摸屏代理商  
 西门子变频器代理商西门子DP电缆代理商西门子软件代理商西门子内存卡代理商西门子低压继电器代理商