

不锈钢太阳能 蓝钛集热器进口全铜蓝膜壁挂式平板集热器

产品名称	不锈钢太阳能 蓝钛集热器进口全铜蓝膜壁挂式平板集热器
公司名称	广州市宏希太阳能设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:宏希 型号:hx-fpc21uwcw 货号:hx-fpc21uwcw
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广汕二路156号
联系电话	86-20-37246305-810

产品详情

- 1、安装本产品前，请确保电源插座有可靠接地；严禁在电源插座无可靠接地的情况下使用本产品！请确保在安装水箱的位置有畅通的地漏，且产品安装区域应能保证：万一产品出现水箱或接头漏水不会对相邻区域物品或建筑物的下层造成破坏。
- 2、集热器应安装在建筑物朝南阳台的外侧，采用公司的安装支架带角度安装，并且在集热器的前方无遮挡物，保证集热器可以受到充足的日照。如需垂直安装，需要相应增大集热面积，以保证集热效果。
- 3、因为本系统是自然循环、分体承压式太阳能热水系统，在设计时考虑到了防结垢、系统运行、寿命等问题，所以系统温升不会像紧凑式真空管太阳能热水器那样高。冬季因环境温度较低，同样的晴天系统的温升将不如夏季的温升高。
- 4、系统以防冻液作为传热工质，采用公司的标准配置防冻液类型（根据实际地域的年度最低温度，配置相应的防冻液类型）。系统可以承受的最低运行环境温度，以高于防冻液冰点温度10 以上为宜。
- 5、第一次启动系统前，检查所有的阀门是否处于正常状态，特别是恒温阀一定要处于关闭状态，防止冷

水进入水箱，产生混水现象；水箱未充满水之前，切勿接通电源，以免对机器造成损害。

6、系统一旦运行应保证正常的水供应，正常使用时，贮热水箱冷水进口的阀门应处于常开状态，严禁关闭。停水情况下，该产品无法正常使用。

夏季长时间停水系统容易过热，系统过热时，通过压力安全阀排放出一定量的蒸汽或热水来泄压，属于正常情况。再次使用时请注意高温水，小心勿被烫伤。

7、系统出现故障时，应拨打服务热线。请勿自行处理，否则后果自负。

8、在洗

浴前应关闭电加

热，将水温调到适宜的温度，以

确定该水温是否适合洗浴，以防烫伤。

50 以上的热水就可以对人体造成烫伤！

先打开阀门放冷水，用手试一下水温，若温度过高或过低，则调节冷热水阀门或恒温阀，避免因水过热或过冷而损伤身体。

9、本系统水箱带有一个泄压安全阀，出厂时已由厂家预设0.70mpa并不可调节，必须安装在水箱进水管的一侧，安装在冷水进口与供水管路之间，该阀门会在管道系统超过此压力时自动泄压。与泄压安全阀连接的导流管要连接牢固，切勿堵塞。导流管要以一种连续向下的方式安装在无霜的环境中，请确保连接安全阀的导流管的另一端始终在地漏中，同时软管勿折，确保地漏的畅通，以防止热水器内压力过高时安全阀因无法排放而发生危险！正常使用过程中连接安全阀的导流管处滴水属正常现象。

10、启动电加热前，在确保电源插座可靠接地的前提下，必须检查漏电保护插头是否正常，参照漏电保护插头使用说明的内容对其进行测试和正确使用。

11、雷雨天气时，务必断开电加热电源，并严禁使用热水器。

12、请不要随意旋动注液阀体上阀门，否则系统将不会正常运行。

13、贮热水箱的冷热水管应使用高质量的水管和管件，热水管耐温95 以上。

14、一旦发生产品以外的接地系统异常情况时，应立即停止使用热水器。断开与供电电路的一切连接，并拨打服务热线。

15、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。

16、本系统集热器与水箱分体安装，集热器安装在阳台外立面，水箱安装在阳台内，不能安装在室外。

17、水箱下部介质溢流口处的安全阀请勿随意扳动。

一、维护与保养：

1、为了保证热水系统的正常使用寿命，应由专业人员定期对水箱进行检修，定期进行清理。水箱内的阳极镁棒应定期进行检查并更换，镁棒是消耗物品，应根据当地水质情况联系我们进行购置更换。建议检查更换周期为2年更换一次镁棒（特殊地区，如天津、上海等地1年）。

2、为了保证热水系统的正常工作状态，应由专业人员补注循环系统的储能液损耗，并定期更换循环系统

中的储能液。储能液是消耗品，应根据实际使用情况联系我们进行购置更换，建议检查和更换周期为3年至5年内更换一次储能液。

3、排空水箱时，可以通过进水口排空。排空时，先关闭进水阀门，扳动泄压安全阀上的手柄，松开与水箱出水接头相连的螺母，导流管即排出水来。

4、清理水箱的具体步骤：（1）切断电源；（2）拧下泄压安全阀；（3）水箱的出水管接头接到自来水，从此端进水，进水管接头用管子连接到地漏，从此端出水；（4）打开进水阀门使自来水流量到最大，进行冲洗水箱，直到水箱排出的水洁净为止；（5）重新接好进水管接头，试漏合格后可以使用。注意：排出的水可能水温较高，会引起烫伤，请特别小心。

5、尽可能避免水直接冲淋到贮热水箱上，在用水时不要将水冲淋到控制器及插头上，否则会造成线路短路，影响系统运行，更给您的人身安全带来威胁。

6、不要将水冲淋到保温管路上，否则会降低保温管的性能及使用寿命。

7、在使用过程中，安全阀要定期动作，每个月掀动安全阀上的小柄一次，冲洗沉淀水垢确认安全阀无堵塞。方法为：扳动安全阀上的扳手，如有水流出则安全阀工作正常，如无水流出，请拨打服务热线。

8、应每月检查一次漏电保护插头是否灵敏（方法为：按一下试验按钮，若按钮弹起则证明开关正常，然后按复位键，即可继续使用），若漏电保护插头出现故障，则拨打服务热线。

9、集热器上的遮阳布应在开始使用热水器时才除去；长期不使用时尽量将集热器用不透明的物体进行遮盖，以防止系统过热。本系统应尽量保持每天使用，特别是在夏季更应每天使用。

10、有条件可以定期擦拭集热管上面的灰尘，过多灰尘会影响系统温升。

二、常见故障及处理：

质保叁年（买家仅需承担来回运费）。

广州市宏希太阳能设备有限公司是中国领先的太阳能光热产品提供商。宏希太阳能致力于为广大用户提供优质高效的太阳能热水器、平板集热器、太阳能水箱、太阳能控制器、集热器、不锈钢水箱内胆、搪瓷水箱内胆以及太阳能热水系统。经过多年太阳能光热领域的研究与开发，宏希太阳能在多方面处于业内领先地位，包括高效太阳能吸热涂层的连续化生产、高透过率整板集热器的连续化生产、长寿命太阳能控制系统以及太阳能与建筑一体化等方面。

本公司实行严格的生产和企业管理制度，对产品质量精益求精，并通过iso9001:2000国际质量体系认证。宏希太阳能是国内板芯生产线和板芯种类最多的厂家，目前我们拥有超声波板管焊接生产线5条和各种先

进的数控生产设备一批。其中2条为国内领先的全自动板芯生产线，可根据客户不同要求生产非常规尺寸和规格的吸热板芯。宏希集热器均采用高效的吸热涂层、结构严谨、设计合理、外表美观，产品通过国家gb标准测试和德国莱茵（tuv）测试，各项测试数据远超国家标准。

经过全体员工多年生产经验积累和技术研发，宏希太阳能已发展成为华南地区规模最大的太阳能热水器、控制器、水箱及其配套设施制造商，产品覆盖全国大部分适合使用平板集热器的地区，包括华南地区、华中地区、西藏、新疆、云南等地同时，宏希太阳能产品批量出口欧洲、非洲、东南亚等海外市场并获得了越来越多海外用户的认可和采用。

联系手机：15020050798

腾讯qq：1766183603

联系地址：广东省广州市白云区太和镇和龙村福田二巷19号

"厂家直销 不锈钢太阳能 蓝钛集热器进口全铜蓝膜壁挂式平板集热器"的额定电压为220（V），颜色是古铜色,银白色，结构类型为管板式，货号是HX-FPC21UWCW，额定功率为1500（W），型号是HX-FPC21UWCW，盖板材料为超白低铁布纹钢化玻璃，膜层工艺是德国进口高性能的真空镀蓝膜，品牌为宏希，额定频率是50（HZ），产品规格为2400*800*70mm,2400*800*80mm,2400*800*85mm