

九江市地磅公司/地磅厂地址 100吨地磅

产品名称	九江市地磅公司/地磅厂地址 100吨地磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:10米地磅 SCS:100吨地磅 上海:本地厂家
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

今天电子地磅厂家为大家详细介绍一下地磅传感器安装需要注意哪些地方!

一、在更换100吨地磅传感器之前，需要做一些准备工作：

- 1、说明：此步骤是必要的。无需随意用新传感器更换电子地磅传感器。即使不同称重传感器制造商生产的产品具有相同的标准范围，也不能随意更换，因为它们具有不同的灵敏度，如果随意更换，电子地秤会出现角度差、称重不准确等现象。
- 2、准备10mm内六角扳手和空心钢管(空心直径应刚好覆盖内六角扳手手柄，长度应为30-50cm)。说明：扳手用于拆卸螺钉。某些电子地磅在长时间使用后可能会出现腐蚀。在这种情况下，螺钉不容易拧下，我们准备的空心钢管也可以派上用场。
- 3、千斤顶1把，十字螺丝刀1把，小一字螺丝刀1把，斜口钳1把。

二、100吨地磅传感器的更换程序。

- 1、打开损坏传感器上方的秤台盖板，用千斤顶顶起秤台。
- 2、打开接线盒并放下相应的接线。取出传感器，将传感器对应的电缆从接线盒中拔出(注意不要将传感器损坏的电缆拔出磅外，否则新传感器的电缆将难以通过)。
- 3、取出新传感器，放在坏传感器旁边，用斜口钳从根部切断坏传感器的电缆，用绝缘带将坏传感器切断的电缆接头包好(牢固，易于穿线)。
- 4、一人拉动接线盒末端的废弃电缆，另一人协助传感器末端(注意不要用力过大，以免损坏电缆表面)。

- 5、按原接线顺序将新的传感器电缆连接到接线盒上，并压紧。
- 6、盖上接线盒，拧紧并插入磅体。
- 7、调整称重平台，以确保更换传感器压实。
- 8、重新校准电子地磅称。

地磅的另一部分。更重要的部分是地磅的机械部分。下面是电子地磅厂家为大家整理的关于地磅机械部分的维修方法：

- 1、汽车衡平台周围的间隙中不得有异物。如果有任何异物卡住，必须进行清洁。
- 2、始终清除刻度表面并保持其清洁(仪器结构：每年对刻度表面进行一次喷漆)。
- 3、连接部位每半年维护一次皮带秤，清洁后在支撑头上涂上润滑脂。
- 4、禁止在汽车衡平台上进行电焊或将秤平台用作地线。
- 5、传感器与秤台之间的极限间隙为2~3mm。如果间隙不合适，必须进行调整。
- 6、基坑内不得有积水。如果基坑内积水是由暴雨比等原因引起的，水泵应立即抽出或疏通排水道，并在采取干燥措施后才可

上电。

- 7、通过电子地磅的车辆非常高，速度不应大于5km/h。不允许在秤台上猛刹车。
- 8、通过电子地磅称的车辆和货物的总重量不得超过允许的轴重和额定重量。