

星子县地磅安装/（地磅厂家）地磅价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 星子县地磅安装/（地磅厂家）地磅价格 |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司 |
| 价格 | 11800.00/件 |
| 规格参数 | 鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147 |

产品详情

如果电子地磅称显示器的外观被自动诊断或检测到显示故障代码，则应仔细阅读产品说明书，根据故障代码和提示检查并处理相应的故障，一般可以正常恢复。如果没有经过处理，只需更换外观或主板外观即可。电子地磅厂家带大家了解一下地磅显示外观

故障及清洗方法!

一、小负荷正常，大负荷变小的故障原因：

- 1、秤台底部有异物。秤体加载时，秤体底部与异物碰撞并受到顶力，使部件变小；
- 2、传感器和卸荷螺栓之间的间隙太小。当形成重负载时，螺栓紧靠传感器。
- 3、电子地磅底部下沉或底板不牢固。

二、清洁方法：

- 1、检查秤体底部是否有异物。如果是，请将其拆下。
- 2、用塞尺或锯片测量传感器和卸荷螺栓之间的间隙。如果不能顺利通过，则从头调整螺栓间隙。
- 3、地磅底座应从一开始就应填充砂浆。

如何确定您的电子地磅可以正常使用?这是一个非常重要的问题。今天，我们的电子地磅厂家将介绍在验证便携式汽车衡时应

注意的一些问题!

1、在检查便携式汽车衡时，由于制备的标准砝码数量无法达到地磅较大重量所需的数量，因此可以使用恒定载荷代替标准砝码进行验证。方法是：首先将所有标准砝码放在被测便携式汽车衡检定现场，检定到需要更换的秤上，记录用于秤误差和校准前误差(闪烁点)的小砝码量，然后取下标准砝码(注意不要清空秤),并将代用品添加到便携式汽车衡的载体上，通过添加减少的代用品来恢复秤的实际误差。