

东莞批发 US-52组合型 交流电机调速器

产品名称	东莞批发 US-52组合型 交流电机调速器
公司名称	东莞市锐佳五金钢材有限公司
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:tw/东炜庭 型号:us-52
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇莞樟西路68号
联系电话	86-076987789199 13825769176

产品详情

交流电机调速器特性

us-52系列交流单相异步电动机电子调速控制器，采用新颖电子线路及集成元件，具有体积小、精度高、调速范围宽、耗能低、寿命长、机械特性优良、使用方便的特点，单相电容启动，能与国内生产的单相异步电动机、微型齿轮减速器速度传感器可组成机电一体化产品，实现反馈恒速和无级调速。

交流电机调速器应该用范围

广泛应用于包装、印刷、食品、电子、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业之生产流水线做调速、驱动装置。

与之配套的交流电动机功率有6w,15w,25w,60w,90w,120w,150w,180w等。

交流电机调速器使用方法：

- 1.关闭电源，按接线图连接好并确认线路连接正确，勿任意修改；
- 2.把控制器固定好，速度调到最低“0”，以避免开始电源时产生瞬间大电流，造成永久性损坏；
- 3.然后再开启电源，调整速度旋钮到需要位置，不需要时请关闭电源；
- 4.调速器与马达连接如发现转距或转速不符合要求时，请调整产品侧面的微调电位器（速度设定调整）
- 5.欲变换马达运转方向，只要换装控制器背面的接线座上“ccw”与“cw”之跳线。

选择com与cw短接，则马达做顺时针旋转；

选择com与ccw短接，则马达做逆时针旋转。

（变更方向时，须等马达完全停止运转后，方可变更。

交流电机调速器注意事项：

- 1.在开启开关时，在0档和超过满范围，不要用力过大；
- 2.动作开关只拟制马达之动作或停止，不做电源中断使用，长时间停止不用时请关掉电源；
- 3.调速电机不可长时间在低速下运转，以免大功率电机风扇无冷却动能，低速运行电流过大，造成电机烧毁；
- 4.马达温度不宜超过90度；
- 5.严禁在有震动、摇晃、多灰尘、多腐蚀性和易挥发气体的环境下使用；

交流电机调速器安装尺寸图:

"东莞批发 US-52组合型 交流电机调速器"的类型为交流电机调速器，输出转速范围是0-1440转，型号为US-52，输入电压是220V，适用范围为6-200W调速电机，品牌是TWT/东炜庭，加工定制为否