

混凝土搅拌斗移动式搅拌机详细介绍

产品名称	混凝土搅拌斗移动式搅拌机详细介绍
公司名称	宁津县重伟机械设备制造厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:中首重工 型号:935 940 946 950 958 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇油房李工业园（经营场所）
联系电话	13406782808

产品详情

国标30装载机50铲车安装搅拌斗操作视频

搅拌斗装载机卸料通过液压油缸打开搅拌缸仓门，利用装载机的卸料原理操作即可。拌斗，这个名字在近几年来已然成为了工程机械行业的一个热门词汇。原因无他，只依靠其多用途，便捷性的功效就已在市场占据绝高地位。提及搅拌斗，就不得不说一说中首重工。作为工程机械的厂家经销商，所出品的每一款产品质量都力求精湛，使用效果和售后服务广受好评，这也就奠定了中首重工品牌号召力在市场上迅速攀升，蓬勃发展。今天小编就中首重工搅拌斗产品制作工艺方面做分享

而采用机械手臂进行焊接可以保证产品的误差率降低，工艺标准有所上升。

其次搅拌斗整体斗体进行加固设计

在搅拌斗斗内部焊接有起到加固耐磨作用的钢板一块一块紧密罗列。设计成这样促成了搅拌斗的坚固耐磨效果提高一筹。搅拌机，是一种建筑工程机械，主是用于搅拌水泥、沙石、干粉砂浆等建筑材料。

是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转，将多种原料进行搅拌混合，使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌机分为好多种，有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。

搅拌斗装载机工程搅拌机机械搅拌斗2、搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（

装料后)稍快2~3转,如相差较多,应调整动轮与传动轮的比例。倾翻式靠搅拌鼓倾翻卸料,而非倾翻式靠搅拌鼓反转卸料。7、下班后及停机不用时,应拉闸断电,并锁好开关箱,以确保安全。1、搅拌机应设置在平坦的位置,用方木垫起前后轮轴,使轮胎搁高架空,以免在开动时发生走动。按出料方式分类

搅拌机的使用

搅拌机应设置在平坦的位置,用方木垫起前后轮轴,使轮胎搁高架空,以免在开动时发生走动。

搅拌机应实施漏电保护,上班前电源接通后,仔细检查,经空车试转认为合格,方可使用。试运转时应检验拌筒转速一般情况下,空车速度比重车(装料后)稍快2~3转,如相差较多,应调整动轮与传动轮的比例。

拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向,如不符实,应正电机接线。

检查传动离合器和制动器是,钢丝绳有坏,轨道滑轮是否良好,周围有无障碍及各部位的润滑情况等。