

钢厂活套车衬垫 冷轧机衬板 国信摩擦衬块为多绳摩擦式提升机配套

产品名称	钢厂活套车衬垫 冷轧机衬板 国信摩擦衬块为多绳摩擦式提升机配套
公司名称	国信美达（海南）科技集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:国信美达CGGC 型号:GDM-326摩擦衬垫 产地:洛阳
公司地址	海南省三亚市海棠区龙海路联投海棠韵328号（注册地址）
联系电话	18637980911

产品详情

如何让摩擦衬垫用的久？用的放心？摩擦衬垫厂家分享心得

摩擦衬垫

是一种常用的传动装置提升机配件，其作用是在两个接触面之间添加摩擦力，以实现转动或传递动力。主要作为提升机衬垫、天轮导向轮衬垫、猴车衬垫、卡轨车衬垫等设备使用。为了保证摩擦衬垫的正常使用。www.cncggc.com国信美达认为，需要注意以下几点，以延长其使用周期：

一、
正确的安装：在安装摩擦衬垫时，需要仔细查看其型号和规格，并按照说明书指导进行安装。确保安装完毕后，衬垫与接触面之间有适当的间隙，防止过紧或过松导致磨损和故障。

二、
良好的润滑：摩擦衬垫和接触面之间的油膜可以减少摩擦，降低磨损和损伤。因此，在使用摩擦衬垫时，需要定期加注润滑油，这样可以延长摩擦衬垫的使用寿命。

三、避免过度负载：摩擦衬垫的设计寿命受到负载的影响。如果超过了负载范围，摩擦衬垫会因过度磨损而失效。因此，在使用摩擦衬垫时，需要确保负载不超过其额定负载。

四、定期检查：对于长时间运行的机械设备，需要定期对摩擦衬垫进行检查和维护。一般情况下，建议

每半年或一年进行一次检查和维护，以确保摩擦衬垫的正常使用。

五、避免转速过高：当摩擦衬垫受到过高的转速时，摩擦热会导致表面温度升高，加速了材料的老化。因此，在使用摩擦衬垫时，需要避免超过其额定转速。

综上所述，正确的安装、良好的润滑、避免过度负载、定期检查和避免转速过高是延长摩擦衬垫使用寿命的关键。只有对摩擦衬垫进行正常维护和操作，才能确保其使用寿命和传动效率。