

地面冬季施工电热毯 大城云翔

产品名称	地面冬季施工电热毯 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

精选问答

廊坊熙俊节能科技有限公司

1年

联系商家

工程电热毯的使用方法

10月23日

工程电热毯的使用方法如下：

- 1.使用前检查：使用电热毯前，应仔细检查电源插头、电源线、温度控制器等是否完好正常，要按照使用说明书进行操作。
- 2.使用通电测试：电热毯第一次使用或长期搁置后再使用时需做通电测试，通电时间不宜过长。通电后

，发现电热毯不热或只是部分发热，说明电热毯可能有故障，立刻拔掉电源插头，待维修好以后方可使用。

3.铺放方式：电热毯必须平铺在硬板床上，避免折叠使用，放置在垫被和床单之间，不要放在棉褥下使用，以防热量传递缓慢，使局部温度过高而烧毁元件，更可怕时会引发火灾。另外，电热毯适合用在硬板床上，不宜在席梦思床、钢丝软床和沙发床上使用。

4.控制开关：一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温三档。睡觉前，先将开关调到预热档（约30分钟后），温度可达25℃左右。入睡前，要将开关调到保温档，如果不需要继续取暖，应将开关直接调至关闭档。