

# 恩施定制仿木纹铝单板 上海吉祥铝塑板

产品名称	恩施定制仿木纹铝单板 上海吉祥铝塑板
公司名称	上海吉祥铝塑板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市舵落口大市场12区C栋7—8号
联系电话	15972997999

## 产品详情

铝单板安装方法：

一：先要固定好骨架，然后再将骨架的位置弹道基层上，把骨架固定在主体结构上面，记得要在放线前检查主体结构的质量。

二：在主体结构的柱上焊接连接件从而固定骨架，使骨架不会掉落。

三：在安装前要把骨架进行防腐处理。安装骨架的位置要准确，且结合要牢。安装完检查中心线、表面标高等。另外为了板的安装精度，建议用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。

四：在安装铝板时安装的要牢，简便易行。

上海吉祥铝塑板欢迎您来电咨询！

上海吉祥铝塑板有限公司主要从事高科技内外墙复合铝塑板的计划、生产、科研、贸易、服务于一体的，具有技术力量、生产工艺精湛、检测设备、管理体系科学和客户服务细致的事业单位。

在加工铝单板时，要注意铝单板的规格宽度方向：通常武汉铝板厂家的铝单板原料为成卷进厂，常用宽度因厂而异，板面的宽度多为 1.5m 至 2.4m 以及更宽。铝单板使用宽度应优先考虑 1.5m 及以下规格，因为此规格的价格较低，供货周期短。板幅过宽不但价格提高，而且随着尺寸的加大，其变形能力增加，容易造成工件表面变形、安装后失稳等后果。长度方向：由于一般折弯机器设备的长度为 6m，所以不建议加工 6m 以上长度的铝单板工件。

- 1、将铝板及配件用电梯等垂直运输设备运到各施工点上。
- 2、用清洁剂将铝板靠室内面一侧及立柱框表面清洗干净。
- 3、整块铝板通过四周铝角码(挂耳)与龙骨连接，固定在龙骨上。
- 4、固定方式，如果是内装无缝拼接，可用电钻在龙骨上相应位置转孔，然后用平头（沉头）铝拉钉铆接；如果是外装有胶缝的板，可用钢转尾螺丝（也称法兰螺丝或凤尾钉，见图）直接通过铝角码的连接孔钻进龙骨里来固定铝板，但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块。
- 5、铝板进场作试拼装，先将铝板稍微固定在龙骨上，注意安装精度控制，调整板块后再进行紧固。
- 6、安装铝板时，要按铝板的编号依次上墙安装。
- 7、铝板安装均从正面、大面积、转角部位开始，从上往下安装的原则。
- 8、铝板与龙骨间的连接要符合图纸要求，要牢固可靠，定制仿木纹铝单板，不可少装螺栓。
- 9、幕墙转角及周边墙体、上下封口的连接构造以及变形缝的处理应符合设计要求。
- 10、节点构造及收口处理

墙板节点：通常在节点的接缝部位易出现上下不齐或板面不平等问题，故应先将一侧板安装，对线定位，用横、竖控制线确定另一侧板安装位置，待两侧板均达到要求后，再依次抽柳钉，装压板固定；

墙面下端收口处理，按实际尺寸制挡水板，将下端封住，同时将板与墙之间的缝隙盖住，防止雨水渗入室内；

恩施定制仿木纹铝单板-上海吉祥铝塑板(推荐商家)由上海吉祥铝塑板有限公司提供。“铝塑板,铝单板结构胶,幕墙装饰材料等”选择上海吉祥铝塑板有限公司，公司位于：湖北省武汉市舵落口大市场12区C栋7—8号，多年来，上海吉祥铝塑板坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海吉祥铝塑板期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事岗纹铝塑板，岗纹板铝塑板，外墙岗纹铝塑板的厂家，欢迎来电咨询。