

# 进口智能恒温混水阀 太阳能热水器专用混水阀 管道恒温混水阀龙头

产品名称	进口智能恒温混水阀 太阳能热水器专用混水阀 管道恒温混水阀龙头
公司名称	广州市杰捷机电设备有限公司
价格	216.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:gr-st-01 规格:dn15
公司地址	佛山市顺德伦教滨江中路218号
联系电话	86-02087484480 13760885397

## 产品详情

### 恒温混水阀产品说明:

恒温混水阀是专为热水系统研制的配套产品，广泛应用于电热水器，太阳能热水器及地热采暖水系统。并可配套应用于电热水器和太阳能热水器，用户可以根据需要自行调节冷热水混水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定下来，保证出水温度恒定，且不受水温、流量、水压变化的影响，解决洗浴中心水温忽冷忽热的问题，当冷水中断时，混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水，起到安全保护作用。

### 工作原理:

在恒温混水阀的混合出水口处，装有一个热敏元件，利用感温原件的特性推动阀体内阀芯移动，封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水，当温度调节旋钮设定某一温度后，不论冷、热水进水温度、压力如何变化，进入出水口的冷、热水比例也随之变化，从而使出水温度始终保持恒定，调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定，恒温混水阀将自动维持出水温度。

dn-20 主要技术参数：

工作压力：0.05-1mpa 理想工作压力：0.1-0.5mpa 冷水温度：4-29oc 热水温度：55-85oc  
最高热水温度：< 95oc 调温范围：20-50oc ( 50-60oc )  
温控精度：± 2oc 出水口流量：1.6m<sup>3</sup>/h (压差0.1mpa) 口径：dn15 dn 20 ( 螺纹连接 )

安装及注意事项1、 红色标记的是热水进口。蓝色标记的是冷水进口。2、 设定温度后，如时水温度或压力有变化，出水温度变化值在 ± 2oc。3、 如果冷热水压力不一致，应在进水口加装单向止回阀防止冷、热水互串。

4、 如果冷、热水压差比值超过8：1应在压力大的一侧加装限流减压阀以保证混合水阀能正常调节。

5、 在选用及安装时请注意公称压力、混水温度范围等要求是否与产品参数相符。本产品是我公司研发的专利产品，为方便太阳能热水器用户使用，同时开发了配套的止回上水阀和限流减压阀，为防止热水器结水垢，还研制出与之配套的高磁除垢器。使用及调试注意事项1、 调试温度时应把出水流量开到最大。2、 调节钮正旋方向是降温、逆旋方向是升温，初次调节请注意从低温方向往高温方向调节，以防烫伤。3、 调节钮低温方向听尽头是关闭热水，高温方向的尽头是关闭冷水，如果热水温度不高，可以关闭冷水只用热水洗浴，但使用过后应注意高回低温区域，以免下次使用时发生烫伤。4、 如果冷、热水进水压力不一致，且没有安装单向止流阀，请注意每次使用后，将调温钮调到低温方向尽头，即关闭热水状态，最大程度防止冷热水互串。

"进口智能恒温混水阀 太阳能热水器专用混水阀 管道恒温混水阀龙头"的是否提供加工定制为是，型号是GR-ST-01，规格为DN15，工作压力是0.05-1 ( MPa )，冷水温度为4-29 ( )，热水温度是55-85 ( )，出水口流量为1.8 ( m<sup>3</sup>/h )，口径是15 ( mm )，适用范围为太阳能热水器专用混水阀