

# 小功率柴油发电机组 兰西柴油发电机组 无锡博思拓

产品名称	小功率柴油发电机组 兰西柴油发电机组 无锡博思拓
公司名称	无锡博思拓贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇桃园中路150号
联系电话	18168830675 18168830675

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡博思拓贸易有限公司

由于柴油发电机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，在柴油发电机组机房应预留搬运口。如果门窗不够大，可利用门窗位置预留出较大的搬运口，待机组搬入后，再补砌墙和安装门窗。开箱前应首先清除灰尘，查看箱体有无破损。核实箱号和数量，开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作。

柴油发电机产品与配件等进行零件置换与维修调试，快速支持每一个技术问题，并提供完成解决方案，以保证机组快速恢复正常运行。在1000小时运行时间或12个月的保修范围内不收取任何配件置换成本和其他产生的任何费用。在使用一段时间后，柴油发电机组厂家，柴油发电机难免会出现需要更换零件的情况。如果只随便选择了一个差不多的零配件，小功率柴油发电机组，即便在安装完毕后确实能让柴油发电机继续工作，移动式柴油发电机组，也很可能会出现高油耗、低性能的情况，还可能会造成机组故障的情况。

柴油发电机出线盒内的接线端子标有：U、V、W和N，它不表示实际的相序，实际的相序取决于发电机的转向。合格证上引有UVW表示顺时针旋转时的相序，VUW则表示逆时针旋转时的实际相序；检查柴油发电机控制屏的接线是否有脱落，兰西柴油发电机组，必要时逐一检查。柴油发电机出线盒内的接线端子标有：U、V、W和N，它不表示实际的相序，实际的相序取决于发电机的转向。合格证上引有UVW表示顺时针旋转时的相序，VUW则表示逆时针旋转时的实际相序；检查柴油发电机控制屏的接线是否有脱落，必要时逐一检查。小功率柴油发电机组-兰西柴油发电机组-无锡博思拓由无锡博思拓贸易有限公司提供。无锡博思拓贸易有限公司位于无锡市惠山区阳山镇桃园中路150号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡博思拓在柴油发电机组中享有良好的声誉。无锡博思拓取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡博思拓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好

未来。