

# 无油真空泵、无油活塞真空泵 真空泵 活塞泵 小型无油真空泵

产品名称	无油真空泵、无油活塞真空泵 真空泵 活塞泵 小型无油真空泵
公司名称	东莞市大路通真空设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大路通 型号:hs120,hs140 材质:铝合金
公司地址	中国广东东莞市寮步镇塘唇管理区塘唇工业区
联系电话	86-076983219280 13929419909

## 产品详情

活塞真空泵又叫超静音真空泵(活塞式真空泵)属于往复式真空泵的一种

### 活塞式真空泵技术参数表(technical date)

- 特点：
    - 1). 高真空、超低静音 结构简单、维修容易
    - 2). 降低厂内噪音3).
    - 4). 完全无油气、完全免保养
  - 应用领域：

医疗实验空气压缩机、家用医用制氧机、臭氧机、牙科医疗实验设备、真空自动化设备、印刷晒版机、曝光机、真空包装机、真空美容纤维设备与电子电气等行业
  - 产品结构及工作原理：

由汽缸、活塞、吸入阀、排出阀和

驱动机构组成。图1为双作用电动活塞泵。当活塞向右运动时，泵缸工作容积增大，缸内压力降低，单向吸入阀开启，气体进入泵缸内；当活塞向左运动（回程）时，工作容积缩小，缸内压力升高，单向吸入阀封闭，气体冲开单向排出阀向外排出。
  - 冷却
- 此真空泵的冷却方式如下：

--通过真空泵表面散热；

--通过来自驱动电机风扇轮的气流散热；

--通过工艺气体自行散热；

## 5.开启/关闭开关

此真空泵无开启/关闭开关，真空泵的控制需在安装过程中提供。

## 二、安全

### 1.准备使用

此真空泵用于工业领域，安装及启动真空泵必须由经过培训的专业人员操作。

如您有任何疑问，请随时与“大路通”联系。

### 2.安全注意事项

请使用“大路通”公司原厂家配件，以达到配件的正常特性功能，避免使用非“大路通”公司原厂的配件，以免造成设备损坏及人身伤害的危险。

排放工业气体的房间必须有良好的通风条件。（长期吸入工业气体有害）

## 三、储藏

1.用胶带密封气镇阀的纸滤芯；

2.封闭吸气口与排气口；

3.如果可能，保持原包装，储藏在室内；

4.干燥、无尘、防震储藏。

## 四、安装与启动

### 1.安装前必备条件

请确保真空泵水平放置。

为便于散热冷却，请确保真空泵与相邻墙体之间有不少于30cm间距；安装于良好的通风位置。

请确保真空泵表面不接触易燃物（塑料、木材、纸板、纸、电子产品等）。

### 2.电气连接

直接接上220v电压即可。

### 3.启动真空泵

如果进气管道配有切断阀，请关闭切断阀。

如果进气管道无切断阀，请用橡皮垫盖住进气口。

## 五、维护/维修

需要触碰真空泵前，请让真空泵冷却，真空泵冷却时间在20分钟内。

断开管道或进气口连接前，请确保已通大气压。

为了使真空泵的工作效率达到最高，使用寿命更长，其安装与校准有精确的公差。拆装真空

泵时，校准公差将丢失。因此，拆装事项必须由“大路通”公司提供服务。

污染物质会残留在真空泵的气孔、间隙及内部；拆装含有污染物的真空泵会有损健康。

"无油真空泵、无油活塞真空泵 真空泵 活塞泵 小型无油真空泵"的原理为真空泵，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，材质为铝合金，叶轮吸入方式是单吸式，型号为HS120,HS140，品牌是大路通，用途为化工泵，驱动方式是电动，性能为自动