

高低温度计/ 气象用高低温度计/ 大棚温度计

产品名称	高低温度计/ 气象用高低温度计/ 大棚温度计
公司名称	衡水凯然商贸有限公司
价格	16.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:衡星 型号:hg8
公司地址	河北衡水市衡水市和平西路2688号
联系电话	86-3182338881 15130828881

产品详情

用途：测量最高温度与最低温度(室内、室外) 温度范围：-40——+50 产品尺寸：230*85*20mm

最高最低温度计使用说明

1.应用范围:

最高最低寒暑表是用以记录在一定的时间内空气中的最高温度和最低温度.以此为依据来科学指导您养护瓜果蔬菜、苗木花卉及各种植物。此外还可用于家庭、学校气象实验教学等。

2.性能:

本表温度管左右毛细孔内装有蓝色指示标志各一枚.在温度变化时,指示标志因受水银柱推动而上升,从而指示出最高或最低温度.右边的指示针所指示的温度为最高温度.左边的指示针所指示的为最低温度.

3.使用方法:

首先竖直此表按一下按钮,将毛细管内两蓝色标志降到水银柱为止,放在空气流通的地方,观察温度时间,可视需要决定,在观察时记录指示针下端所指和温度.可以看出当天的最高和最低温度.

4.保养注意事项:

在使用.运输.储藏时应竖直放置,勿使用之受震以免造成水银柱脱节.

三种常见的水银柱脱节和重叠现象：

5.简易修复方法:

若水银柱有分散断裂或有气泡在水银柱内，可依下列三种方式而恢复继续使用。

a、握住温度计的顶部然后举过肩甩下，则水银柱会重新聚合。

一.把温度计举过肩

二、用力向下甩下

三、甩一次或甩几次看看，直至恢复正常。 b、最简单的恢复方法是：一手拿住温度计向另一只手的掌心砸下去，砸一下或是几下，请稍微用力砸，不会损坏的。

一、用左手托住温度计底部，右手握住温度计

二、用右手把握住的温度计向上举，然后向左手的掌心

砸一下或是几下，直至恢复正常。

已恢复正常的温度计。

同时注意勿使手指接触玻璃管而推动紧固件发生松动,影响温度准确性.

注：（内附中文使用说明书一份）

补充说明：

如果您平时你不去动它，它就是普通的温度计左右两边温度是一样的。

你如果要测量今天九点到明天九点这期间的最高最低温度。那就要按一下中间的那个按钮，让左右两边的两个蓝柱子和水银柱碰在一起。

然后到明天九点钟你看这期间的最高温度是几度，最低温度是几度。

右边是最高温度左边是最低温度，观察是看下面的蓝色柱子。

第二次如果要测量的话又要中间按一下要归位你可以比如四小时 八小时 二十四小时都可以观察的。

"厂家直销 正品最高最低温度计/ 气象用高低温度计/ 大棚温度计"的结构型式为棒式，加工定制是是，测量范围为-40-+50（ ），类型是棒式玻璃温度计，型号为hg8，品牌是衡星，示值误差为2，外形尺寸是230*85*20（mm）