

高低温度计-50~40 （水银温度计）可记录温度计 大棚温度计

产品名称	高低温度计-50~40 （水银温度计）可记录温度计 大棚温度计
公司名称	武强县精达仪器仪表厂
价格	15.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:jnda/精达 型号:最高最低
公司地址	中国 河北 武强县 武强县西薛工业区
联系电话	86 0318 3969737 15533837273

产品详情

用途：测量最高温度与最低温度(室内、室外) 温度范围：-40——+50 产品尺寸：230*85*20mm

最高最低温度计使用说明

1.应用范围:

最高最低寒暑表是用以记录在一定的时间内空气中的最高温度和最低温度.以此为依据来科学指导您养护瓜果蔬菜、苗木花卉及各种植物。

2.性能:

本表温度管左右毛细孔内装有蓝色指示标志各一枚.在温度变化时,指示标志因受水银柱推动而上升,从而指示出最高或最低温度.右边的指示针所指示的温度为最高温度.左边的指示针所指示的为最低温度.

3.使用方法:

首先竖直此表按一下按钮,将毛细管内两蓝色标志降到水银柱为止,放在空气流通的地方,观察温度时间,可视需要决定,在观察时记录指示针下端所指和温度.可以看出当天的最高和最低温度.

4.保养注意事项:

在使用.运输.储藏时应竖直放置,勿使用之受震以免造成水银柱脱节.

三种常见的水银柱脱节和重叠现象：

5.简易修复方法:

若水银柱有分散断裂或有气泡在水银柱内，可依下列三种方式而恢复继续使用。

a、握住温度计的顶部然后举过肩甩下，则水银柱会重新聚合。

一.把温度计举过肩

二、用力向下甩下

三、甩一次或甩几次看看，直至恢复正常。 b、最简单的恢复方法是：一手拿住温度计向另一只手的掌心砸下去，砸一下或是几下，请稍微用力砸，不会损坏的。

一、用左手托住温度计底部，右手握住温度计

二、用右手把握住的温度计向上举，然后向左手的掌心

砸一下或是几下，直至恢复正常。

已恢复正常的温度计。

同时注意勿使手指接触玻璃管而推动紧固件发生松动,影响温度准确性.

河北武强县精达仪器仪表厂，是生产各种自动化仪表，温度仪表的专业生产企业。我厂生产压力仪表系列，双金属温度仪表，二等标准表，精密温度计，苯结晶点温度计等几大系列，一千多个规格，广泛用于，化工，焦化，石油，烘箱，锅炉，食品，烟草，轻纺，印染，家庭等。产品畅销全国。

"最高最低温度计-50~40（水银温度计）可记录温度计 大棚温度计"的类型为最高最低温度计，型号是最高最低，结构型式为最高最低温度计，测量范围是-50~40（ ），品牌为JNDA/精达，加工定制是否