

佑米嘉除湿机YGD15H吊顶除湿机15KG/H（360升/天）除湿量厂房除湿机仓库除湿机中央吊顶管道除湿机地下室除湿机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 佑米嘉除湿机YGD15H吊顶除湿机15KG/H（360升/天）除湿量厂房除湿机仓库除湿机中央吊顶管道除湿机地下室除湿机 |
| 公司名称 | 佑米嘉环境科技（南京）有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:佑米嘉 型号:YGD15H 除湿量:15KG/H |
| 公司地址 | 江宁区天元东路228号 |
| 联系电话 | 15151875231 |

产品详情

让我们看看吊顶除湿机应该如何正确安装呢？

现如今很多公司都必须用除湿机来除湿，但并不是所有场所都应用柜机空调那般的落地式除湿机，由于落地式除湿器占有的室内空间非常大，并且除湿机越大就会越重。因此一些公司会挑选应用装修吊顶除湿机来除湿，那么应该怎样安装呢？

1、丝杆安装

安装前，最先要明确安装部位，在明确的安装部位用铅笔及测量仪器开展精准定位后，再用钻探机在明确好的部位上打孔，打上澎涨螺杆，螺杆规格型号不小于M8。

2、除湿机安装

在除湿机安装以前需要在四根澎涨螺杆上各自先后装进四套M8螺母，弹垫，平垫圈，再将除湿机水准向移位，以将澎涨螺杆穿进除湿机螺栓，再各自旋紧一颗螺帽将除湿机安装在澎涨螺杆上，特别注意除湿机在一切部位都不可颠倒，不然除湿机可能毁损。

3、水平安装

除湿机装上后调节固定不动螺帽，能用水平仪检验，以使外壳做到水准安装，(为此确保除湿机能够一切正常出水，防止渗水安全隐患)，最终螺帽装除湿机卡紧，这时进行除湿机的安装。