

# 荷兰victron energy蓄电池AGM12-38 设备储能12V38ah信号灯专用

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 荷兰victron energy蓄电池AGM12-38<br>设备储能12V38ah信号灯专用 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司                                |
| 价格   | 230.00/件  |
| 规格参数 | 品牌:Victron Energy<br>电压:12V<br>化学:铅酸            |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2<br>单元202                 |
| 联系电话 | 18618100500                                     |

## 产品详情

荷兰victron energy蓄电池AGM12-38 设备储能12V38ah信号灯专用

产品包装：

- 1.自身包装：铝膜
- 2.销售包装：热收缩/纸卡/插卡
- 3.运输包装：标准的内盒和出口外箱（可以根据客户要求，更改纸盒尺寸）

产品放电时间：

- 1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时
- 2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时
- 3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时
- 4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

蓄电池安装使用；

- (1)使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 ）。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，jue dui避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

电池装置处应远离热源和易发生火花的当地，如变压器、电源开关或保险丝等，安全间隔为0.5米以上。室内温度通常应坚持在25 左右。电池应避免遭到阳光直射，装置环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池外表及电极应随时整理，并做好防锈办法。交流局通常应设独立蓄电池室。

荷兰victron energy蓄电池AGM12-38 设备储能12V38ah信号灯专用