

# 恩德斯豪斯E+H压力变送器 PMP51- BC21JB1PGCR1JA1

产品名称	恩德斯豪斯E+H压力变送器 PMP51-BC21JB1PGCR1JA1
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恩德斯豪斯E+H 型号:PMP51- BC21JB1PGCR1J 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

### 产品规格参数测量精度

0.15%铂金型 : 0.075%

### 过程温度

-40...125 ° C(-40...275 ° F)

### 压力测量范围

1...400bar(15...6000psi)

### 过程压力 (绝压) /最大过压限定值

600bar (9000psi)

### 主要接液部件

316L

### 最大测量距离

4000m (13.123ft) H2O

## 过程膜片的材质

316L、AlloyC合金、钽、铱>金

传感器

400 mbar...400 bar(15...6000 psi)表压/绝压

E+HPMP51压力变送器相关型号：

PMP51- BC21JB1PGCR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1PGBR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1PGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1PGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1PGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB1SGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB1SGDR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB1SGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB1SGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCGCJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGCT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBGBJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGBT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC21JB2HGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGJR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGJGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGJGJA1 恩德斯豪斯压力变送器  
PMP51- BC22JB2HGJRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGJGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGJTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGJT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDR1JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC21JB2HGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDR2JA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDGMJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDGDJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDRKJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDGRJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDTJJA1 恩德斯豪斯压力变送器

PMP51- BC22JB2HGDT7JA1 恩德斯豪斯压力变送器