

红河绿春出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家

产品名称	红河绿春出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	UPS:华为 UPS:山特 UPS:艾默生
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	18510236789 15224247777

产品详情

红河绿春出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家电机柴油发电机组输出电压不稳通常是因为柴油发电机组输出电压不稳、柴油发电机组输出电压不稳、电线接线部份松动、电流选择开关失效等原因造成的，清除原因之后该怎么解决呢？接下来就针对“柴油发电机组输出电压不稳定的原因及解决方法”这个问题重点的介绍下！

- 1、柴油发电机组运转振动过大解决方法：检查柴油发电机组避震设备。
- 2、柴油发电机引擎速度不稳定解决方法：调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定。
- 3、电线接线部份松动解决方法：检查柴油发电机组各连接部分，并与修理。
- 4、电流选择开关失效柴油发电机控制屏电压 - 电流选择开关失效。解决方法：柴油发电机组更换该开关。
- 5、控制屏电压调整电阻器失效 解决方法：更换电压调压电阻器。
- 6、电压表失效解决方法：换电压表。
- 7、调压器不良或未调整调压器解决方法：检查调压器。

1、当调整发电机励磁电流使发电机无功至允许限度时，母线电压仍高于值长规定的电压曲线，值班员应立即汇报值长处理。

2、当220kV母线电压高于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，及时调整发电机励磁电流，使母线电压正常。

3、当220kV母线电压低于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，调整机组无功。如至额定出力，母线电压仍不能恢复正常，应立即汇报值长要求系统调整电压。

4、当用母线电压降低至"运行电压"时，为防止电压崩溃，应立即减少不必要的厂用电负荷，使厂用母线电压恢复至"运行电压"以上，并向值长汇报。

5、如果系统电压降低与频率降低同时发生时，应按频率降低事故的处理办法进行处理。上面就是为大家重点介绍的“柴油发电机组输出电压不稳定的原因及解决方法”

- 4、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

发电机配件红河绿春出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家