

钟祥市地磅报价--150吨地磅-优惠中

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 钟祥市地磅报价--150吨地磅-优惠中 |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司 |
| 价格 | 11800.00/件 |
| 规格参数 | 鹰衡地磅:生产厂家 10米地磅:80吨地磅 厂家直销:24小时服务 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147 |

产品详情

电子地磅的安装小技巧你知道吗？

1、安装前在建基坑时候要跟施工方充分沟通，确保基坑制作正确，很多情况下由于沟通不畅，基坑制作不合格，以至于电子地磅秤到了无法安装，这种情况我们是遇到过的，所以事先要跟客户和施工方充分沟通非常重要。

2、安装前要检查传感器安装位置是否处于同一水平，如果地基不平整，不但要造成称量不准确，而且很容易损坏电子地磅秤。各个传感器安装位置高度误差不能超过3毫米

3、按照装箱单核对各个零部件，核对零件是否完整

4、安装传感器的时候，用1470n.m的力距固紧连接螺栓

5、传感器信号线。电源线、屏蔽线、接地线等等必须按规定位置与接线盒连接。信号在接线盒汇总后，再与仪表连接。仪表供电电源必须用交流稳压电源。仪表必须具有良好的接地。

6、基本零部件安装好了以后，要仔细核对各个传感器是否处于同一水平，电子地磅秤各个角的误差是否在允许范围内。

7、安装完毕后可以向当地计量部门申请认证。

电子地磅常见故障自检方法

1.当打开电子地磅称重显示仪表后，显示器显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法：此种问题，多考虑为接线盒水汽太重，应该用吹风机吹干即可。

2.正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法：按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器已被损坏。

3.称重完毕后，取下称重物是显示器不归零。

解决方法：上述情况应该是线路破损导致信号衰减，仔细查看电子地磅数据线是否有破损情况，如有应该及时更换。

4.称重显示器显示的称重数字不稳定。

解决方法：检查是否电子地磅置于水平面，重新调整其位置。

5.打开电源后，电子地磅显示器无反应。

解决方法：仔细检查电源连接线是否完好，显示器连接线是否完好。发现破损立即更换即可。