

九肚威斯康牌、胜技电子Syntec牌 切换电容器接触器 CJ19C-63

产品名称	九肚威斯康牌、胜技电子Syntec牌 切换电容器接触器 CJ19C-63
公司名称	乐清市九肚电气有限公司
价格	160.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:九肚koto胜技电子syntec 型号:cj19c-63
公司地址	浙江乐清市柳市镇长宁路33号
联系电话	86 0571 86661839 13738105418

产品详情

用途：在交流频率为50hz电压400v之电力系统中，专用于投切低压并联电容器，以抑制电容器的合闸涌流，改善电网质量。

工作和安装条件：

周围空气温度: -5~+40 ;24小时内平均值不超过+35相对湿度:+25 时不超过90%；海拔:不超过2000m;污染等级:3级安装类别:ii类冲击与震动:安装在无显著摇动\冲击和震动的地方安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于5°。

型号含义：

接触器型号	辅助触头	数量			标志
		常开	常开		
cj19-25,32,43	20e	2	-	13,14 23,24	-
	02e	-	2	-	11,12 21,22
	11e	1	1	13,14	21,22
cj19-63,80,95	21e	2	1	13,14 33,34	21,22
	12e	1	2	13,14	21,22 31,32
cj19-115	10e	1	-	13,14	-
	01e	-	1	-	11,12

主要参数：

内部接线及接线端子标志：

图中电阻切合电路的触头符号有个,表示为自动复位的触头，当完成抑制涌流作用后，电阻切合电路与主电路脱开。

外型及安装尺寸：

安装使用：

1、接线前应注意线圈的额定电压及频率必须与控制电源的电压及频率一致（线圈标志在线圈外面）。2、对存放过久的接触器应注意仔细检查测试确认无疑后方可安装。3、cj119-25、32、43型使用m4螺钉或用35mm安装轨安装；cj19-63、80、95型使用m6螺钉或用35mm及75mm安装轨安装；cj19-115型可用m6螺钉或用两条35mm安装轨安装；安装倾斜度不大于5°。4、cj19-63、80、95、115型外部导线若为多股线时、应用专配（附件）接线端子接好再置入压线盒内，由带有瓦形压板的螺钉压紧、导线不能做搪锡处理，

5、安装接线时，应注意勿将螺钉、垫圈、接线头等零件遗漏，以免落入接触器内造成卡住或短路现象。安装时，应将螺钉拧紧，以防振动松脱导致在运行中会发生跳火现象从而引起电弧，造成接触器烧坏。

6、主电路的外部导线其载流量应大于电容器额定电流的1.3倍，外部导线与接线端子的连接要有足够的连接压力，否则在运行中因接线端子的温度超过限度，烧蚀接线端子及绝缘壳体，导致接触器烧坏。7、线圈的供电电源应稳定可靠，供电电压应在0.85 ~ 1.1un之间，否则线圈将可能烧毁。

"九肚威斯康牌、胜技电子Syntec牌 切换电容器接触器 CJ19C-63"的加工定制为是，品牌是九肚KOTO胜技电子Syntec，型号为CJ19C-63，额定电压是400（V），产品认证为CCC