

不可拆卸端子块 1756-IB16D 一体式安装

产品名称	不可拆卸端子块 1756-IB16D 一体式安装
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	656.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-IB16D 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

不可拆卸端子块 1756-IB16D 一体式安装

1756-PB72	1769-ADN	1734-IV4	1746-IV16	1761-CBL-PM02
1756-OA16I	1769-SM2	1734-IV8	1746-IV32	1761-NET-AIC
1756-OB16E	1769-OF4CI	1734-MB	1746-NI4	1762-IQ8
1756-OW16I	1769-DPS	1734-OA4	1746-NI04I	1768-CNBR
1756-L71	1769-OB16	1734-AENT	1746-NI04V	1762-L24BWA
1756-OX8I	1769-OB16P	1734-OB4	1746-NO4V	1762-OB16
1756-PA72	1769-L35E	1734-TBS	1746-NT4	1763-BA
1756-PLS	1769-0A8	1734-OB4E	1746-OA16	1764-24BWA
1756-PSCA2	1769-OB16	1734-OB8	1746-P1	1764-LRP
1756-RM	1769-OB32	1734-OB8S	1746-P3	1764-LSP
1756-RMC1	1769-OB8	1734-OE2V	1746-A10	1768-PB3
1756-PA75R	1769-OF2	1756-L72	1746-A7	1768-CNB
1756-OB16E	1769-ASCII	1734-OW2	1746-OB16	1768-L43
1756-A10	1769-OV16	1734-TBCJC	1746-OB16E	1768-ENBT
1756-A13	1769-OW16	1734-ACNR	1746-OB32	1768-EWEB
1756-A17	1769-OW8	1734-AENTR	1746-BAS	1768-MI04SE
1756-PA75	1769-QWBT	1734-ARM	1746-TM16	1771-OBN
1756-TBS6H	1769-IQ32	1734-AFM	1746-IB32	1771-ASB
1756-IB16I	1769-IQ6X0W4	1734-EP24DC	1746-OBP8	1771-IBD
1756-OF4	1769-I6X0W4	1734-EPAC	1746-OW16	1771-OAN
1756-CN2R	1769-IQ620W4	1734-FPD	1746-HSCE	1771-CFM
1756-CN2RXT	1769-L30	1734-IB2	1746-HSRV	1783-BMS10CGP
1756-OB32	1769-L30ERMS	1734-IB4	1746-IA16	1783-EMS08T
1756-OB8	1769-L32C	1734-IT2I	1746-IO12DC	1783-MEKO8T
1756-A7	1769-L33ER	1794-OF4I	1746-OW8	1783-SFP1GLX

1756-CN2	1769-IF4X0F2	1794-OF4IXT	1747-ASB	1783-US05T
1756-CNB	1769-IF8	1794-OW8	1747-L524	1783-USO8T
1756-CNBR	1769-IQ16	1794-TB3	1747-L532	1784-CF64
1756-OF6CI	1769-PA2	1794-PS13	1747-L542	1784-KT
1756-RM2	1769-PB2	1794-PS3	1747-L543	1784-SD1
1756-OF6VI	1769-BA	1794-TB32	1747-L552	1786-RPA
1756-CPR2	1769-ECL	1794-TB3TS	1747-SDN	1786-RPCD
1756-DHR10	1769-ECR	1794-TBNF	1747-SN	1786-RPFM
1756-OB16I	1769-IA16	1794-TB32S	1757-SRM	1787-MCABL

不可拆卸端子块 1756-IB16D 一体式安装

大家常常觉得，这有什么困难的呢？

将双绞线剥开，按照红绿颜色把线接到连接器对应的端子上，不就可以了吗？

这种想法常常会为网络带来隐患。实际上，现场中由于连接器接线错误接线引起的故障，占到了总故障的一半以上。

从原理来看

PROFIBUS DP 使用专用的带屏蔽双绞线电缆来传输 DP 总线信号，并通过差分信号来提高噪声抑制能力。因此我们需要对两端的电缆屏蔽层进行接地，以保证其在高频时的有效性。

通常，这是通过连接器将电缆屏蔽层连接到设备接地来实现的，同时，还必须确保设备正确接地，如上图所示。

正确的接法

PROFIBUS DP 电缆型号有很多种，其中基本的是 PROFIBUS FC 标准电缆。如图中所示，中间是红绿色双绞线，外层有屏蔽铝箔层，屏蔽编织网和 PVC 绝缘层。

接线时，PROFIBUS DP 总线连接器内部的屏蔽层接触片应当与双绞线电缆的屏蔽层良好接触。连接器内部的屏蔽层接触片与连接器接口的金属卡口是连通的，与之连接的 CPU 或 CP 模块上的 PROFIBUS DP 接口外部的金属层是与 CPU 或 CP 内部的接地（PE）是接通的，因而 CPU 或 CP 安装在金属底板上时，其接地与底板也是相同的。这样当我们将底板接地时，DP 总线的屏蔽层也是接地的。

正确示例

不可拆卸端子块 1756-IB16D 一体式安装