

分条机厂家 小党纺织后整理设备中心 上海分条机

产品名称	分条机厂家 小党纺织后整理设备中心 上海分条机
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

产品详情

分条机工作原理

恒张力控制原理对于收放卷过程中恒张力控制的实质是需要知道负载在运行当中卷径的变化，由于卷径变化，导致为了维持负载的运行，分条机需要电机的输出转矩要跟着卷径的变化而变化。对于V系列变频器而言，由于能够做转矩控制，因此能够完成收卷恒张力的控制。V系列变频器提供了三路模拟量输入端口，AUI、AVI、ACI。

分条机分隔片的选择与使用

通常使用之分隔片选材为SK-5或SNM4等，因分隔片需与分剪成品断面作对抗性磨擦，分条机供应商，对分隔片材料选择及硬度、强度有很高的要求，对表面光洁度要求也相当高。

使用材料必须调质处理在HRC55以上，表面必须镀硬铬HRC65以上，上海分条机，且抛光镜面处理，以确保分剪成品断面通过后无机械性损伤。

尾端液压i轴锁的使用

1. 尾端液压i轴锁又称液压螺母

2.使用方法：按以上装配方法安装好液压螺母后，用扳手将紧固螺母与液压螺母靠紧，确认刀片、隔套、液压螺母、紧固螺母已紧密靠紧后，用专门使用扳手插入加压螺丝以顺时针方向旋转，在旋转螺针时

,同时观察压力指示器上指示针突出颜色指示。

注意事项

1. 钢模的定期检查：

- 1) 钢模的平面与花轮的平行度要求小于0.02mm，超过必须维护。维护工作由制造商完成。
- 2) 钢模的工作面产生磨损或凹痕，导致熔断不良后果，维护工作也由制造商完成。

2. 钢模与发振箱工作频率匹配的检查:

每次使用前，应先检查。方法是：打开电源开关，按下“音频检测”开关，分条机价格，有下列现象之一的，应该校正频率。

- 1) 用手轻摸钢模工作面，感到超声波振动微弱的。
- 2) 有异常响声产生的。
- 3) 模头异常发烫的。
- 4) 发振箱上，电流表读数超过1.2A的。

分条机厂家-小党纺织后整理设备中心(在线咨询)-上海分条机由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部为客户提供“纺织机械零售及维修”等业务，公司拥有“小党纺织后整理设备中心”等品牌，专注于其它等行业。，在苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：党先生。