

# 抗震变形缝安装施工

产品名称	抗震变形缝安装施工
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理，上铺金属、混凝土或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。顶棚伸缩缝需结合室内装修进行，一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝，盖缝板只能固定于一侧，以保证缝的两侧构件能在水平方向自由伸缩变形。

### 一、铝合金侧面的地坪缺口补装地坪铺装层

#### 地面变形缝施工

- 1、根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置，用冲击钻打孔；在孔位中安放膨胀螺栓；
- 2、校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定；安装保温层；
- 3、处理保温层接口，用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体，再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水；
- 4、检查保温层是否平直，接口处是否接好；
- 5、安装滑轨，核准两侧滑轨上沿间距，并确定其上沿标高及直线度，后用自攻螺钉将其固定于调平板上，攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减小攻钉难度；
- 6、将滑轮组穿于滑轨中；将滑盘固定于滑轮组上，并调平调直；
- 7、进行地面石材铺设时保护外露缝隙，严禁落人杂物；地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理，胶颜色应接近地面石材颜色为宜。

### 二、安装滑杆、铝合金中心板、弹性胶条

- 1、铝合金中心板接头处两边对齐。
- 2、摆上铝合金中心板，拧上滑杆螺丝。
- 3、用胶带纸将滑杆初步固定至要安装的部位。
- 4、铝合金中心板分断可用钢锯锯断，用铝合金锉刀锉平。

5、摆上铝合金中心板，将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。

### 三、槽口预留及处理

1、保持整条缝的直线度。

2、清除干净缝内杂物及垃圾。

3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。

4、槽口两边安装基面保持在同一平面上。

5、槽口两边地坪完成面保持在同一平面上。

6、槽口预留处理成所示形状、尺寸。处理深度检验方法：处理后，在安装基面上摆上铝合金基座，使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。

### 四、贴止水带

1、将安装基面清理干净。

2、止水带分断可用美工刀划断。

3、弹线确定止水带贴合位置，止水带与安装基面贴合宽度为90mm。

4、一般情况下，遇到柱子部位，止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20cm，并用金属压住固定。

5、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。

6、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。

7、遇到室内水较多时，应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水装置，排水装置用一般落水管即可。

### 五、安装铝合金基座

1、在标记位置用电锤钻孔，装上8mm塑料膨胀管。

2、铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。

3、摆上铝合金基座，用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。

4、摆上铝合金基座，拧上M5园头自攻螺钉。