

出口型智能充电机 联创

产品名称	出口型智能充电机 联创
公司名称	河间市联创汽车电器厂
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:联创 型号:lc-32ac-z
公司地址	河北河间市尊祖庄工业区
联系电话	86-3173808765/3806812 15932736637

产品详情

本充电机采用高导磁环形变压器，充电快损耗低，环保节能，可同时给3块电瓶充电。并具有充满自动停机的功能，使用更方便简单，对电瓶具有保护功能。

采用高导磁低损耗环形变压器，变压器采用优质铜漆包线，使用合理的线路设计，充电速度快，不易烧损，外观采用优质铁板冲压而成，采用优质的便于识别不易误判的仪表，而且便于携带。

本产品可对铅酸蓄电池进行充电，使用范围，可为20ah-200ah，一只或两只充电。技术指标：

额定输入功率：lc-20 150w

lc-32 250w

lc-40 500w

lc-50 600w

lc-80 1000w

额定输入电压：220vac

额定频率：50/60hz

以上各种型号同时还都有充满自停的机型，使用更方便，操作简单

(1) 首先确认电池的正负极性，充电机的红夹接正极，绿夹(或黑夹)接负极。

(2) 将电流调节开关逆时针旋至第一档关的位置，然后将电压选择开关拨至相对应的电压位置，开始旋动电流调节开关由弱到强，观察充电电流表来确定合适的充电档位（一般充电放置正常充电位置）。

(3) 为了延长电池的使用寿命，请使用电池容量的1/10的电流进行充电，如急需，可适当加大电流充电来减少充电时间，再无任何仪表检测电池是否充足的情况下可直接旋下电瓶盖。如有大量气泡冒出既以充满（电瓶已坏除外）。

(4) 在接通或断开充电机于电池的连接线前，先断开电源。

(5) 给装在汽车上的电池充电时，首先连接与底盘不相连的电池端，然后再把另一端连到底盘上，连接点要远离电池和燃料管线。然后再把充电器链接到供电网上。

(6) 充电完毕后，从供电网上断开充电器，然后拆开与底盘的连线，再拆开与电池的连线。

(7) 将电流调节开关旋至关的位置。断开电源取下电池夹，清理电池夹上所带脏物。

型号	输入电压v(ac)	功率（v）	输出电压v(dc)	输出电流a(dc)	适用范围
tmt-20	180-240	250	12v/24v	10	20ah-100ah
tmr-32	180-240	350	12v-24v	15	20ah-100ah
tmr-40	180-240	500	12v-24v	20	20ah-100ah
tmr=50	180-240	800	12v-24v	25	20ah-100ah

(1) 使用本机前，请先详细阅读使用说明书。

(2) 请根据电池的容量大小合理选择充电机型号。

(3) 充电机输出线夹不能相碰短路（自动保护型除外）。

(4) 充电机在户外使用时，谨防雨淋。

(5) 充电机在使用时要保持良好的通风。

(6) 使用充电机外壳要有可靠的接地线。

(7) 非专业维修人员请勿自行拆修，否则后果自负。

警告：爆炸性气体。谨防火焰火花，充电过程中，要提供良好的通风。不能对碱性蓄电池或壳体破裂及产生白色泡沫的蓄电池进行充电。

联创公司的tmt牌系列产品，属河北省著名商标，请广大用户放心使用。

用户名称			
通讯地址			
邮政编码		电 话	
产品型号		产品批号	
购买日期		使用时间	
意见及要求：		经销单位：	
填卡人：			
年月日		年月日（盖章）	
本产品在使用过程中凡属产品本身的质量问题，阁下凭发票（收据）及本产品保修卡，自购买之日起，半年内可得到免费保修。			

合格证

本产品符合gb4706.18-2005

标准

检验员

本产品的输入参数为220V，输出参数是12V/24V，型号为lc-32AC-z，适用范围是各种铅酸电瓶，品牌为联创，充电电流是15（A），加工定制为是，