

# 太阳能手提灯 led驱动器

产品名称	太阳能手提灯 led驱动器
公司名称	中山市枫晓电器厂
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led驱动器 型号:fx-03d
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇绩东一小榄大道中78号
联系电话	86 0760 22189708 18988580593

## 产品详情

注意事项：

在使用前请仔细阅读说明书，并先给手提灯充电。

在为你提供照明时，请保证蓄电池有充足的电，在灯光暗淡时及时充电。

定期给手提灯充电，以保证手提灯最佳状态。

手提灯不用时，请把开关置于“o”档。

手提灯在0c（32f）以下或40c（104f）以上温度环境下使用时,功率可能会减少.

使用方法：

用太阳能充电时,把手提灯放在阳光充足的地方即可,注意不能有东西挡住太阳能板.

ac充电时,把充电器插进“dcin”，并插上电源，充电时led为红色，充满后led为绿色。充电时充电器可能有点发热，那是正常现象。

照明分两档，i档为高亮度，照明时间相对稍短，ii档为低亮度，照明时间相对稍长。

智能感光控制，当太阳能板感应到一定光线时，灯自动熄灭，当光线降低到一定值时，灯自动点亮。

技术规格：

材质：透明pc/abs塑料

电池：4v阀式免维护铅酸电池。

光源：0.5w超高亮度led\*6pcs，太阳板：6v，200ma,1.2w.

充电时间：ac充电10小时，太阳能充电22小时，照明时间：i档9小时，ii档20小时。

照明时间：i档9小时，ii档20小时。

尺寸：170mm\*170mm\*265mm，产品重量：净重：0.95kg. 毛重：1.2kg

维护：

要清洁手提灯时请用棉布加少量酒精擦洗手提灯部件。

不要使用硬质的或者挥发性的化学品清洁手提灯。这样会损坏手提灯的。

为避免损坏手提灯，请不要使用其他规格电池。

为避免触电，非专业人员请不要打开灯具。

本产品的安装方式为支撑式，屏幕尺寸是200（英寸），像素为8000，显示颜色是单色，种类为LED驱动器，加工定制是是，亮度为超高亮，使用环境是室内，型号为FX-03D，模组尺寸是200（mm），灰度为800，分辨率是2000，像素直径为10（mm），品牌是枫晓，像素间距为800（mm），显示方式是静态显示，