

# 发电机组并机柜 ATS自动切换柜 发电机组并机柜 ATS切换柜

产品名称	发电机组并机柜 ATS自动切换柜 发电机组并机柜 ATS切换柜
公司名称	东莞怡达机电设备工程有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区豪翠街67号B铺
联系电话	86-075213712165480

## 产品详情

发电机并机柜适用于机场、地铁、工厂、大楼、铁路、船用、油田等场所停电,或并大电网时使用,广州三业科技有限公司柴油发电机并机柜是专为发电机组并列发电的配套设备。发电机组并机柜产品既可以适用于单机也可以用于多台机组的并列运行,并列运行时自动实现频率跟踪、同期合闸、平均有功与无功负载,而且没有主、从机之分。发电机组并机柜产品主要是为全自动操作而设计,但也提供手动操作功能,让用户有多种操作选择。三业发电机并机柜产品介绍:发电机并机柜主要包括如下功能:(采用mp-30和mp-40控制模块) 1.具有micropanel-30控制器与micropanel-40监控器的全部功能; 2.手动/自启动选择(市电故障时可优先某机组运行或同时启动全部机组); 3.柴油发电机组急停控制; 4.柴油发电机并机柜具备全自动并机合闸功能(可设定某机组优先,当负荷达到设定值时自动开另一机组); 5.自动平均有功负载、负荷不平衡比例调节; 6.自动频率跟踪; 7.逆功率、超功率检测及报警停机保护; 8.机组短路及过流保护; 9.自动同步检测,自动同步合闸、自动并车; 10.市电自动充电及充电失败报警功能; 11.有功和无功负载的无差分配; 12.并列为软加载,解列为软卸载(负荷转移后才解列分闸); 13.当电力故障信号送到本系统,系统接受到此信号,机组按设定程序优先启动某机组、机组自检,并加速到额定的速度及建立电压,检出其中1台达到设定值后投入总线,后机组经自动同步控制陆续投入总线并联运行(启动信号为前机组故障或满负荷后),同时自动分担负载; 14.当任何1台机组出现故障时,后备机组自动启动运行,故障机组自动停机,发电机组并机柜同时发出警报; 15.当市电电力正常后,市电送电所有机组的断路器经控制系统控制全部分闸,机组进入无载冷却怠速状态,冷车时间到达,所有机组停止运转,恢复自动待命状态; 16.带ba远程通讯接口。

本产品的型号为发电机组配套,生产配置是根据客户需求订做生产,品牌为CHINT/正泰,产品认证是3C,加工定制为否,