

10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定

产品名称	10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定高空作业车车型不一，开关位置、操控方式等各有不同，必须严格执行定人、定机、定岗的三定原则，且车辆进入施工现场，必须遵守项目的各项安全管理规章制度，服从项目的统一指挥管理，未经允许禁止随意在施工区域运行作业。

一、作业前培训

1.操作工必须接受全面正式的操作培训，并按要求做好安全技术交底。

操作工应认真阅读操作手册，真正了解高空作业车上所有标识的含义，对有警告标志的内容，必须牢记于心，并熟练掌握高空作业车的性能和操作方法。

3.做到五知:知操作手柄作用、知应急措施、知车重、知平台载荷、知车辆外形尺寸。

二、作业前车辆检查及试车10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定

1.启动前，认真检查设备自身状态。检查柴油、液压油、机油等液位是否正常，是否存在漏油情况，润滑系统是否良好，是否存在结构部件损坏、滑道堵塞、作业平台有杂物油污等其它异常情况。

2试车 空载动作各部位，检查各部位动作的准确性、各制动系统的灵敏性以及排除液压系统中可能存留的空气，防止作业中产生振动或“爬行”；依次做好地面控制功能下平台空载和上平台带载等功能测试，测试臂杆及行走转向功能、倾斜超载等警报系统、辅助应急动力、急停功能是否正常。

有近500多户居民，以前由2台200千伏安和1台100千伏的变压器供电。但随着生活水平的不断提高，村民的日子是越过越富裕，曹旗村出现了翻天覆地的变化，一你楼厉、别墅拔地而起，家家户户纷纷添购空调、电热水器、电烤火相入分孕中中由P飞发生低续攀升，特别是春节临近、返乡人员突增，易导致部分原本电压后恰C代R分恋压电压情况，国网武冈市供电公司提前谋划，在曹旗村对门岭新增1台100台千伏

安变压

器，全力备战春节保电。10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定

当天上午9时，晨光穿过薄雾，国网武冈市供电公司荆竹供电所工作人员来到曹旗村对]岭低电压改造现场，做好现场安全措施前期工作后，施工人员们没有片刻停歇，扔旧导线，换金具，拉线、紧线，随着一道道工序的开展，新装变压器和低压线路改造在紧

锣密鼓进行着。

三、作业前安全准备工作

1.操作工必须按规定穿戴和使用好安全带、安全帽、劳保鞋等劳保防护用品，并有权拒绝不按规定穿戴防护用品的其他人员登车作业。

观察周围环境情况，确保地面坚固、水平，且地面倾斜度必须在设备允许范围内，必须检查作业场地是否存在障碍物，辨识安全风险，确保高空作业车有足够的作业活动范围。10KV带电作业车出租，绝缘高空带电作业车，安全稳定

3.在作业区域内设置好安全警示标示，拉好警戒线。

四、作业过程要求

1.操作工进入高空作业车作业平台内，一定要关好安全门，然后再发动车，作业平台内作业人员不得超过两人。

.作业时，要系好安全带，戴好安全帽并系好帽带，安全带不能系在作业平台以外的其它构件上。

3.操作要平稳，不得猛起猛停或急剧换向;临时离开工作岗位，需将发动机熄火，并妥善保管钥匙。

4.在举升或收放过程中，当倾斜警报响时，应立即回收臂杆，不准做其他动作。

5.高空作业车在行驶、移动和升降过程中，应注意观察工作区域上下和周围间隙，保持与建构筑物、设施设备和电线电缆等足够安全距离。