

汽车前桥的拆卸和强度要求

产品名称	汽车前桥的拆卸和强度要求
公司名称	文安县林源五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县苏桥镇
联系电话	0316-2303383 13754467461

产品详情

汽车前桥如果出现故障必须及时排查检修，汽车前桥的拆卸相对于后桥来说麻烦一些，首先要先拆掉前面两个车轮，然后将两边的减震器拆下，依次卸下制动油管，拿容器接好制动液，注意在拆油管的时候同时要拿两个开口，一个卡里面，一个卡在外面，同时用力进行拆卸，如果单方面进行拆卸很容易使油管破裂，拆下油管后，依次卸下紧固u型螺栓，注意在卸下u型螺栓之后，要拿卧式千斤顶顶住汽车前桥，以免掉下来砸到地面使零件变形。

汽车前桥检验出弯曲变形时，应在压力机上冷压校正。冷校达不到目的时，可在局部加热后校正，校正后必须重复检验，符合原车型标准规定为止，冷压校正一般与检验设备配套进行<http://www.walinyuan.com/>。汽车前桥必须有足够的强度和刚度，保证安全可靠的承受和传递车轮与车架间的最大作用力，应使转向节与主销和前轴间的摩擦力尽可能小，应保持车轮正确的定位角和合适的转向角，从而保证汽车的行驶稳定性和操纵轻便性，减轻轮胎磨耗，以延长汽车前桥的使用寿命。

本文关键词：汽车前桥 本文地址：http://www.walinyuan.com/news/12_1224.html