

分条机 盛泽镇小党纺织机械 分条机供应

产品名称	分条机 盛泽镇小党纺织机械 分条机供应
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

产品详情

操作要点：

- 1) 根据加工材料的厚度，适当调整花轮气缸高度。用手转动气缸上部螺帽，顺时针转动，花轮向上移动，反之向下移动。
- 2) 调整花轮速度，超声功率，并检测音频是否正常。
- 3) 试缝或试压，并根据熔接质量，多次微调至优良工艺状态。

维护保养

1. 发振箱：

- 1) 超声波检查：在未装上钢模时，电流表指示不应超过（0.4A）；
- 2) 按检查开关的方式:在3秒内按2秒停1秒，切勿连续按下3秒以上，以免缩短换能器寿命及烧坏电子组件；
- 3) 避免灰尘、金属等掉入发振箱内，以免造成短路而损毁电路板等；
- 4) 保持空气流通，散热良好。

分条机操作规范

1先将上刀拆出，调整出所要之尺寸（MAX分条规格为300mm），调整完后放回下

刀，然后将上刀压力调整钮调至中间。

2 将上刀座轻放至适当位置，锁紧固定把手，把上刀推至下刀靠住为止，分条机厂家，分条机生产，然后锁紧上刀再调整上刀压力旋钮使之有压力。

3将要分条的材料放入送料轴并固定（松、紧要适宜），将材料穿过传动轴、压轮，通过上下刀，分条机价格，转动手转轮将之带出，分条机，分条机，分条机供应，同时可调整左右调整钮使之准确，再贴至卷出轴之纸管，特别注意纸筒的规格一定要一致。

分条机的结构组成

张力产生站：张力生产站分为传统之板式张力站、较为之皮带张力站及辊式张力站，通常采用可调油压升降下压来达到产生张力的功能，皮带式及辊式则采取滑动摩擦阻力来产生张力。

A. 传统张力站因张力初垫与带材有相对滑动可能造成表面易划伤板材出现划伤、刮花等现象，其产生张力几乎适应所有表面不易伤厚度材料或非光亮镜面板之收取。

B. 皮带式张力站是通过皮带与内张力辊之间的滑动阻力差来产生的，适用于光亮镜面板表面保护。因其皮带间隙等原因可能对个别厚度及窄带造成材料损伤。

C. 辊式张力站适用于0.5以下薄板之张力产生，其工作原理是通过辊的阻力或辊与带的速差来产生张力，对较厚板材来说可能造成辊面损伤而无法保证其使用性能。传统式张力产生站由于张力均匀、张力调整简单、构造简单、维修方便等因素，而易造成成品之划伤可通过表面附膜解决，且经济实惠，故深受广大使用者青睐。

分条机-盛泽镇小党纺织机械-分条机供应由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部是从事“纺织机械零售及维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：党先生。