

深圳呼吸器和背架检测 消防用呼吸器检测

产品名称	深圳呼吸器和背架检测 消防用呼吸器检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

深圳呼吸器和背架检测 消防用呼吸器检测

空气呼吸器图片

空气呼吸器取出：检查气瓶压力；检查高压导气管表面有无裂痕、划伤等缺陷，若无缺陷则关闭供气阀，逆时针慢慢旋转气瓶阀手轮直至完全打开，10秒后观察压力表，其计数应 ≥ 28 Mpa。

气密性检测：顺时针慢慢旋转气瓶阀手轮至气瓶阀完全关闭然后观察压力表，在1分钟内压力表读数降低 ≤ 2 Mpa，则说明呼吸器的气密性良好。

压力表检测：打开气瓶阀，然后关闭，缓慢按下供气阀外罩中央，使供气阀排气，观察压力表读数，当压力表值在 5.5 ± 0.5 Mpa时，报警器应开始报警。

检查瓶箍带：用手沿气瓶轴向上下拨动瓶箍带，瓶箍带应不易在气瓶上移动，说明箍带已收紧，如果未收紧，应重新调节调节瓶箍带的长度，将其收紧。

背上空气呼吸器：将气瓶底部朝向自己，然后展开肩带，并将其分别置于气瓶两边。两手同时抓住背架体侧，将呼吸器举过头顶；同时，两肘内收贴近身体，身体稍微前倾，使空气呼吸器自然没落于背部，同时确保肩带环顺着手臂滑落肩膀上，然后，站立身体向下拉下肩带，将空气呼吸器调整到舒适的位置，使臀部承重。

收紧腰带：将腰带上的腰扣扣好，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向侧后方拉动，将腰带收紧。

佩戴面罩：把头罩上的带子翻至面窗外面，一只手将面罩罩在面部，同时用另一只手外翻并后拉将头罩戴在头上。带子应平顺无缠绕。

检查面罩密封性：将供气阀的接口插入面罩上相对的接口，并伴有“喀喀”一声。此时，供气阀已连接完毕，用手指堵住插头孔，深吸气并屏住呼吸 5 秒钟，应感到面窗始终向面部贴紧（即面罩内产生负压并保持）说明面罩是与脸部的密封应良好。否则需要重新收紧头带或重新佩戴面罩

打开气瓶阀：关闭供气阀，逆时针方向旋转气瓶阀手轮，至少 2 圈。

检查呼吸器呼吸性能：供气安装好后，深吸一口气打开供气阀，随过程中将有空气自动供给，吸气和呼气都应舒畅，而无不适应感。可通过几次深呼吸来检查供气阀的性能。