

皮革撕碎机 新航机械设备公司 沧州撕碎机

产品名称	皮革撕碎机 新航机械设备公司 沧州撕碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15253655003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

如何正确的使用撕碎机 1、撕碎机使用中，亚麻撕碎机，避免将非木材物料投入到机器中，例如一些铁钉、金属物等，机器所采用的是打磨锋利的刀片，皮革撕碎机，刀片切削木材物料没有问题，如果进入铁钉，对于撕碎机的刀片损害力度很大，化纤撕碎机，甚至出现卡机的现象。 2、木材破碎机的保养，对于木材破碎机完成的工作小时量来计算，即机器每完成一定累计的工作小时时候，需要对机器的部件进行技术保养。该机的使用，针对不同的使用情况与加工材料来定，撕碎机电机运转负荷变化不同，木材破碎机所承受繁重程度不同进行定期保养。 3、平时的使用，要根据机器设备的使用说明书来看，使您加工中更能的使用撕碎机。

塑料撕碎机体积小，移动方便；手动操作，简单安全；内置垃圾袋带有锁扣固定，稳定不易滑落，设备结实耐用。 塑料撕碎机由撕碎机构、支架、回收箱及拉车四部分组成，设备尺寸大小由物料大小及物料处理量决定。塑料撕碎机内部设计有过滤网装置，当塑料撕碎机正常工作时，过滤网起到分离物料和液体的作用，有效将残留在瓶子上的液体回收利用。如粉碎 q i 油瓶时，有效分离回收残留的 q i 油。

。

木材撕碎机主轴的校对需求用到压力机，四爪卡盘，基地支撑架等东西，主轴的校对办法如下：

1.运用压力机将撕碎机主轴的第四段校对，首要运用四爪卡盘夹住第五段，选用基地架支撑结构支撑第三段，将第四段基地找正；

2.其次打基地眼，然后用顶针顶住，拆去基地架，精车段、第三段，粗车空位有些；

3.是撕碎机主轴换头加工，运用四爪卡盘夹住段，选用基地架支撑结构支撑第五段，将第四段基地找正。打基地眼，沧州撕碎机，然后用顶针顶住，拆去基地架，精车第五段，粗车空位有些。

皮革撕碎机-新航机械设备公司-沧州撕碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。新航机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！