

青岛货梯维修，青岛吊笼维修

产品名称	青岛货梯维修，青岛吊笼维修
公司名称	青岛力拓机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区正阳路277号18号楼2单元602
联系电话	0532-87803581

产品详情

青岛货梯维修，找那家比较专业，选青岛力拓专业服务，维修快，服务好，价格低，货梯配件那里买找力拓机械专业供应，力拓机械精修各类货梯，吊笼，为青岛地区上千家企业提供了货梯，吊笼，维修保养服务赢得客户一致好评，力拓机械告诉您货梯，吊笼安全运行准则。一、为了保证货梯，吊笼安全运行，使用单位必须对货梯进行定期检查，并有专人看管和维护，操作者应遵守安全守则。

1. 货梯由专人负责驾驶，并对货梯的结构性能和使用要熟练的掌握，经考试合格取得“特殊工种操作证”方能进行独立操作，其他人员一律不准任意驾驶。
2. 货梯严禁载人。
3. 使用货梯时，负载不得超过其额定重量。
4. 货梯机房须有良好的通风设备，不得潮湿。并禁止烟火和放置杂物。货梯驾驶人员经常对货梯的机械、电器部分和安全装置进行定期检查。
5. 运行前应检查所有的开关及其它安全装置是否正常，护门是否关好，确定无问题后方可开动。
6. 货厢内和井边内应经常打扫清洁。运行前应按动电铃以示警告。地坎门轨槽内应经常清扫，并保持清洁无杂物。

7. 货梯在运行过程中，不准任何人打开护门。如发现护门打开时，驾驶员应立即停车，将护门关好后，方可行车，运行时如发现不正常的声音，应停车立即找有关部门进行检修，未修复前，不准开动。
8. 轿厢内不得装运长的物件，在搬运物件时应轻拿轻放，不准乱丢，以免损坏货梯底板。
9. 当货梯停止使用、维修或进行清扫时，必须将电梯电源切断。
10. 货梯运行中不得任意改变运行方向，应待货梯完全停止后再改变，不得以忽开忽停止地接通电源的方式进行驾驶货梯，工作结束时，货梯必须降落到底层停放，离开货梯时护门必须加锁。