

一体化净水设备常见故障

产品名称	一体化净水设备常见故障
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

一体化净水设备常见故障

一、高压泵不启动，法造水检查各接线端子的连接线是否脱落。检查是否停电、插头插入是否牢靠。检查自来水水压是否过低，以造成低压开关不工作。检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点法回位。检查变压器之丝是否烧毁，如果是烧毁，请检查颗粒活性炭或烧结活性炭滤芯是否阻塞而造成泵载。检查高压开关或水位控制器是否失灵是否失灵，法跳回。检查电脑盒是否故障(指微电脑型)。

二、高压泵正常工作但法造水高压泵失压。进水电磁阀故障法进水(纯水废水均)(是否接反)。前置滤芯堵塞(纯水废水均或废水很小)。逆止阀失灵(废水纯水)。自动冲洗电磁阀失灵，不能效关闭(一直处于冲洗状态)。电脑盒故障不能关闭反冲电磁阀(一直处于冲洗状态)。RO膜是否堵塞三、高压泵不停机高压泵压力不足，达不到设定的压力高压开关失灵，法起跳逆止阀堵塞，不出纯水(废水纯水)电磁阀失灵，不能效开启前置滤芯或RO膜堵塞电脑盒控制失灵

四、高压泵停机但废水不停电磁阀失灵，不能效断水。电脑盒故障，不能关闭电磁阀(指微电脑型)。逆止阀泄压(废水流量小)。原水之压力大于高压开关设定之压力，请调整原水压力。检查进水电磁阀是否法运作，如是请更换之。五、水满后机器反复起跳原水压力不足。逆止阀泄压。高压开关或液位开关失灵。系统泄压现象。六、压力桶水满但纯水法流出压力桶泄压(空桶压0.5—0.7kg/cm²)后置活性炭堵塞压力桶球阀是否损坏七、纯水流量不足前置滤芯堵塞。高压泵压力不足。RO膜堵塞。废水阀或废水比例器过于导通。后置活性炭堵塞。压力桶压力不足或内部破坏。八、不出纯水1、检查净水器管路，理顺净水器管路2、检查净水器电源，接通净水器220V交流电，如净水器输入电源正常，检查变压器输出电压3、检查高压开关或浮球开关是否失灵，法跳回4、检查进水电磁阀，是否正常。拧开电磁阀出水口，接通电

源，检查是否通水，如通说明正常;如不通水，转入下一步检测5、打开原水球阀，检测反渗透膜前滤芯是否堵塞，如堵塞更换，如果通水，电磁阀损坏。6、检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa(7psi左右约0.5公斤力左右)需更换7、打开反渗透膜纯水口，如不出水，反渗透膜损坏8、检查是否废水放量过大，使纯、废水比例失调9、检查后置活性炭滤芯是否堵塞九、净水器日产水量达不到检查是否计算误。检查水泵压力是否到位(0.6Mpa)。检查废水阀或废水比例器是否过于通导。