

新乡地磅厂-120吨地磅-新乡防爆地磅

产品名称	新乡地磅厂-120吨地磅-新乡防爆地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

新乡地磅厂-120吨地磅-新乡防爆地磅

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混泥土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1. 基础：混凝土基础或钢制基础。2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

新乡地磅厂-120吨地磅-新乡防爆地磅

汽车衡的配制：标准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节、四节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，汽车衡就可以直接使用了。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。1、称重软件：安装在电脑上，可以直接在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做数据报表。另有网络版，可支持多人同时共享称重数据。2、打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编辑好磅单进行打印。3、电脑：汽车衡专用，可客户自备，只需有9针RS232通讯接口4、外接大屏幕：有3寸、5寸，可以直接悬挂在汽车衡附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称

重重量。用户根据需要选择。5、摄像头：可以安装在汽车衡的首位部分，用于记录、监控称重记录。6、无人值守系统：可以全自动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能。

防爆地磅的安装

- 1) 危险场所电气安装首先应满足一般电气安装规范的要求。
- 2) 爆炸性环境的电气安装，在达到一般电气安装规范要求之后,还需按GB50058 - 92《爆炸和火灾危险场所电力设计技术规范》GB50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》、CD90B-85《爆炸危险场所的配线及电气设备安装通用图》以及GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)的规定进行。例如：一般电气安装，黑胶布是普遍采用的绝缘包扎材料，但在危险场所是不准采用的。
- 3) 危险场所电气安装应以安全为主,在危险场所尽量少使用电气产品，安装位置也要求避开释放源，避开工艺管道的热、水、振动等影响。
- 4) 危险区电缆线的分布参数应控制在规定参数范围以内。
- 5) 秤体的限位机构及因经常摩擦可能产生火花处，须采取防护措施，避免火花的产生，满足系统防爆等级的要求。