

周口地磅厂-150吨地磅-周口地磅

产品名称	周口地磅厂-150吨地磅-周口地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

周口地磅厂-150吨地磅-周口地磅

地磅汽车衡称重管理软件主要实现获取或输入和核对过磅信息，读取已完成的称重记录、实现记录统计和维护、记录打印；记录数据、设备状态上传服务器。软件支持无人模式和有人模式切换。为保证数据的安全性，根据岗位需要授予各操作人员不同的操作权限，如参数设置权、称重操作权、数据维护权、数据查询权、统计报表权等。无人值守地磅实现货物称重数据自动采集，称重现场实时监控，称重数据安全可靠，称重计量准确、快速，防止作弊。鑫茂物联地磅厂家提供新装无人值守称重系统，也可提供旧磅改造升级无人值守称重系统，无人值守系统硬件菜单式选择，选您所需，为您提供性价比更高的计量称重产品

周口地磅厂-150吨地磅-周口地磅

标准电子汽车衡：

实时时钟,不受交流电断电影响，动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能，置零,去皮,清除,置皮,微打打印等功能，键盘设定与校正，打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表，汉字个性化打印，用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等，轴重累

计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车，分度值自动切换，显示精度更高，自我诊断功能：多种错误信息提示及告警，最大称量：10吨--200吨，可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头，标准式电子汽车衡：

地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。 仪表部分:

- 1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
- 2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
- 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干
- 4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
- 5、 电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、 下班时,切断称重显示仪和其他电器的电源.
- 7、 突然断电,仪表需5分钟后再开机.
- 8、 禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、 经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、 下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、 司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、 严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。