

山东制造手扶式单轮压路机小型振动压路机基地

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 山东制造手扶式单轮压路机小型振动压路机基地 |
| 公司名称 | 济宁金耀工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:康本 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区金宇路47号 |
| 联系电话 | 0537-2177980 |

产品详情

最专业的小型压路机生产厂家 手推单滚轮压路机 小型柴油压路机市场价

山东济宁康本专业生产小型压路机，手扶式压路机，人推两轮压道机，小型汽油压路机，小型柴油压路机，微型压路机，轻型压路机，手推单轮压路机

山东专业小型压路机生产厂家 买小型压路机首选康本！

售后三包 质保一年 ！

参数：轮宽600mm 轮径：430mm 自重：315kg 工作重量：1.8吨

外形尺寸：1300*820*1080 爬坡能力：小于30度

柴油机选用常州柴油机厂制造的178f型柴油机 更大动力更耐用

压实回填土深度可达15cm 压实沥青深度可达10cm

行驶速度 3km 每小时

注意事项

：变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。

压路机在作业前，应松开停车制动闸，变速杆置于中位。检查制动及转向功能应灵敏可靠。滚轮的刮泥板应平整良好。

- 2、开动前，机械周围应无障碍及无关人员。
- 3、当压路机需要改变前后行驶方向时，应先关掉振动开关，待滚轮停止后，再进行变换方向的操作。严禁利用换向离合器作制动力。
- 4、在紧急情况下，可使用后轮制动器作为紧急制动。
- 5、在新开道路上进行碾压时，应从中间向两侧碾压，碾压不要太靠近路基边缘，距路基边缘不少于0.5米，以防坍塌。
- 6、上坡下坡时，应事先选好档位，禁止在坡上换档，下坡严禁换档滑行或溜放。
- 7、不得用压路机拖拉其他机械或物体。
- 8、两台压路机在平道上行驶或碾压时，其间距要保持在3米以上，坡道上禁止纵队行驶。以防制动失灵或溜坡造成事故。
- 9、使用轮胎压路机时，应注意保持轮胎正常气压，注意是否有石块夹在轮胎之间。
- 10、严禁压路机在坚实道路上进行振动。
- 11、压路机的起振或停振应在行驶中进行，以免损坏被压路面的平整。
- 12、碾压松软路面时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下，调节振动频率。
- 13、换向离合器、起振离合器和制动离合器的调整，必须在主离合器脱开后进行。不得在急转弯时用快速档。
- 14、压路机在转移工地距离较远时，应用汽车或平板拖车装运，不得用其他车辆拖行牵引。。 [1]

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

传真：0537-3280903

qq：1531038206

邮箱：1531038206@qq.com